# **EFFEKTA**®

# **USV BETRIEBSANLEITUNG**



PEGASUS II 60-80-100-125-160 kVA Rev C 13/03/2013

TUNG: Dieses Produkt ist ein Erzeugnis für gewerbliche und industrielle Anwendung in der en Umgebung - zur Vermeidung von Störungen können Einschränkungen bezüglich der llation oder zusätzliche Maßnahmen erfoderlich sein.		
en Umgebung - zur Vermeidung von Störungen können Einschränkungen bezüglich der		
en Umgebung - zur Vermeidung von Störungen können Einschränkungen bezüglich der		
en Umgebung - zur Vermeidung von Störungen können Einschränkungen bezüglich der		
en Umgebung - zur Vermeidung von Störungen können Einschränkungen bezüglich der		
	- zur Vermeidung von Störungen können Einschränkung	



# **USV BETRIEBSANLEITUNG**

Verzeichnis der Kapitel	Bezeichnung
1 - Sicherheitshinweise, Allgemeine Beschreibug	Part 2
2 – Installation und Inbetriebnahme der PEGASUS II Baureihe	e Part 3
3 - Benutzerhandbuch	Part 4
4 - Technische Daten	Part 5



# SICHERHEITSHINWEISE, ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

## Inhaltsverzeichnis

1	VERWENDETE SICHERHEITSSYMBOLE	5
	HINWEISE ZUR DOKUMENTATION	
3	HERSTELLERADRESSE	6
4	GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN	7
5	HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG	9



Wir danken für die Wahl eines EFFEKTA® Produktes zum Schutze Ihrer Verbraucher. In diesem Kapitel finden Sie die Beschreibung der Sicherheitssymbole, Hinweise zur Dokumentation sowie Basisinformationen zum Produkt und den Gewährleistungsbedingungen.

#### 1 VERWENDETE SICHERHEITSSYMBOLE

Die folgenden Symbole wurden verwendet um auf mögliche Gefahren hinzuweisen, nützliche Informationen zu markieren und das Risiko von Personen und Sachschäden zu minimieren.



#### Gefahr

Abschnitte mit dem Symbol Gefahr enthalten grundlegende Hinweise für die Personensicherheit. Eine Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Personenschäden führen.



#### **Warnung**

Abschnitte mit dem Symbol Warnung enthalten grundlegende Hinweise für die Personensicherheit. Eine Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Personenschäden führen.



#### Vorsicht

Abschnitte mit dem Symbol Vorsicht enthalten grundlegende Hinweise für die Gerätesicherheit. Eine Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Materialschäden führen.



#### **Hinweis**

Abschnitte mit dem Symbol Hinweis enthalten grundlegende Informationen für die optimale Verwendung des Gerätes. Eine Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Materialschäden führen.

Rev C 13/03/2013 5



#### 2 HINWEISE ZUR DOKUMENTATION



#### **Aufbewahrung**

Diese Betriebsanleitung sowie alle technischen Dokumentationen des Gerätes müssen für die Anlagenbetreuer frei zugänglich im Bereich des Gerätes verfügbar sein.



#### Weitere Informationen

Für den Fall dass Informationen in dieser Betriebsanleitung nicht ausreichend sein sollten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

#### 3 **HERSTELLERADRESSE**

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

#### **EFFEKTA Regeltechnik GmbH**

Rheinwaldstr. 34 78628 Rottweil Deutschland

Tel. +49 (0) 741 17451 0 Fax +49 (0) 741 17451 22

www.effekta.com info@effekta.com

Bei technischen Problemen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte die Serviceabteilung unter der oben angegebenen Telefonnummer.

Halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

- > USV Typ, Leistung der USV
- > Seriennummer
- > Ev. Fehlermeldungen



## 4 GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Die Gewährleistung "Green base warranty" ist vorbehaltlich den folgenden Bedingungen angegeben.

#### Gültigkeit

a) Die vorliegenden Gewährleistungsbedingungen beziehen sich nur auf von EFFEKTA® herstellte USV Systeme und deren Batterien sofern sie von EFFEKTA® angeboten wurden.

#### Gewährleistungszeitraum

a) Die Gewährleistungsdauer von EFFEKTA beträgt 12 Monate ab Inbetriebnahmedatum. Der maximale Gewährleistungszeitraum beträgt 24 Monate ab Kaufdatum (Rechnungsstellung).

#### Allgemeine Bedingungen

- b) Die Durchführung einer oder mehrerer Reparaturen innerhalb des Gewährleistungszeitraumes ändert nichts am ursprünglichen Ablauf der Gewährleistungsfrist.
- c) Im Fehlerfall während des Gewährleistungszeitraumes wird das Gerät entweder repariert oder durch ein gleichwertiges Produkt der EFFEKTA<sup>®</sup> ersetzt.

#### Kosten

- a) Die Gewährleistung deckt alle anfallenden Kosten für Reparatur und Ersatzteile des Produktes.
- b) Alle anderen Kosten wie Versand-, Reise- und Übernachtungskosten für das Servicepersonal der EFFEKTA<sup>®</sup> bei einer Vorortreparatur sowie entstandene Kundenmitarbeiterkosten werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt und mittels Rechnung an den Kunden weitergegeben.
- c) Im Fall von zusätzlichen Wartezeiten bei der Reparatur, wie Unzugänglichkeit der Anlage oder zum Zeitpunkt der Reparatur nicht durchführbare Schalthandlungen und der Notwendigkeit einer zweiten Anfahrt erfolgt die Berechnung gemäß "ANIE CLASS III COLUMN B.

#### vorzulegende Dokumente

- a) Im Falle einer Störung die durch die Gewährleistung abgedeckt ist muss von Seiten des Kunden eine schriftliche Fehlermeldung erfolgen.
- b) Zum Erhalt einer Reparatur gemäß Gewährleistungsbedingungen muss der Kaufnachweis sowie ein Inbetriebsetzungsprotokoll beigelegt werden.

#### Reparatur

- a) Bei einer Wartung oder Reparatur muss der freie Zugang zum Gerät ermöglicht werden. Eventuelle Wartezeiten werden gesondert in Rechnung gestellt.
- b) Während der Reparatur kann es zu Verbraucherstörungen kommen. Der Kunde muss für ein eventuelles Ab- oder Umschalten der Verbraucher während der Reparatur sorgen.
- c) Im Falle von benötigten Einreise- oder Zugangsdokumenten müssen die benötigten Informationen rechtzeitig vor der Reparatur an EFFEKTA® weitergegeben werden.
- d) Bei Nichteinhaltung von Vereinbarungen mit der Kundenseite behält EFFEKTA<sup>®</sup> es sich vor die Gewährleistung zu verweigern. Weiterhin übernimmt EFFEKTA<sup>®</sup> keine Gewährleistung für Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal.



#### Verlust der Gewährleistung

- a) Die Gewährleistung gilt nicht für
  - Transport,
  - Fehlbedienung während dem Systemstart durch den Kunden aufgrund von Missachtung der Installationshinweise
  - Eingriffe, Änderungen und Reparaturversuche ohne die ausdrückliche Genehmigung durch EFFEKTA®
  - Schäden durch nicht autorisiertes Personal von EFFEKTA<sup>®</sup>
  - Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit, oder Betrieb der Anlage außerhalb der Spezifikation
  - Schäden durch äußere Einflüsse wie Schmutz, Feuer, Wasser, Überhitzung
  - Mißachtung des geltenden Sicherheitsstandart
  - Höhere Gewalt (Bitzschlag, Überspannung, Naturkatastrophen etc.)
  - Fehlerhafte Installation oder Beschädigungen durch Erschütterungen
  - Permanente Überlastung des Gerätes
- c) Schutzeinrichtungen im inneren des Gerätes, es sei die Auslösung erfolgt durch einen Bauteilfehler

#### Verantwortlichkeit

- a) In keinem Fall übernimmt EFFEKTA® die Haftung für direkte oder indirekte Schäden die während der Reparatur auftreten. (z.b. durch Spannungsunterbrechnung)
- b) The present warranty terms do not affect the purchaser's mandatory rights as by law.



## 5 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Alle Informationen in der vorliegenden Dokumentation sind ausschließlich Eigentum der EFFEKTA® ganze oder teilweise Veröffentlichung des vorliegenden Dokumentes bedarf der Zustimmung von EFFEKTA®

- Die vorliegende Betriebsanleitung stellt einen wichtigen Bestandteil der Service Dokumentation dar. Lesen Sie daher die Warnungen sorgfällig, da sie ein wichtiger Bestandteil der sicheren Nutzung darstellen.
- ➤ Das Gerät ist ausschließlich für den von EFFEKTA® definierten Einsatzbereich zu verwenden. Jede andere Anwendung ist daher unsachgemäß und gefährlich. EFFEKTA® haftet nicht für Schäden durch eine unsachgemäße Behandlung.
- ➤ EFFEKTA® haftet nur für die werksseitige Konfiguration des Gerätes.
- > Jede Änderung an der Konfiguration des Geräts bedarf der Zustimmung von EFFEKTA®
- ➤ EFFEKTA® übernimmt keine Verantwortung bei einer Verwendung von nicht orginalen Ersatzteilen.
- ➤ EFFEKTA® behält sich das Recht auf Änderungen innerhalb der Dokumentation und an den Geräten ohne vorherige Information vorzunehmen. Korrekturänderungen werden in einer neuen Version der Dokumentation aufgenommen.
- ➤ EFFEKTA® übernimmt die Verantwortung für die Informationen nur in orginalen Version der Betriebsanleitung in italienischer Sprache.

Rev C 13/03/2013 9



# **INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME PEGASUS II 60-160 KVA**

## Inhaltsverzeichnis

1	ÜB	ER	SICHT	.13
2	SIC	HE	RHEITSHINWEISE, WARNUNGEN	.14
			LEITUNG	
	2.2	PEG	GASUS II 60-160 KVA LEISTUNGSDATEN	15
			E SICHERHEITSWARNUNGEN	
	2.2.	1	Allgemeine Warnungen	. 16
	2.2.2	2	Bedienpersonal	
	2.2.3	3	Transport	16
	2.2.4	4	Installation	17
	2.2.	5	Elektrischer Anschluß	. 18
	2.2.0	6	Betrieb	. 19
	2.2.7	7	Wartung	. 20
	2.2.8	8	Lagerung	. 21
	2.3	UMV	WELTSCHUTZ	. 21
	2.3.	1	Recycling der Verpackung	. 21
	2.3.2	2	Entsorgung USV	21
3	INS	STA	LLATION	.22
			PFANG DER USV	
	3.1.	1	Lagerung	. 22
	3.2	1AH	NDHABUNG DER USV	
	3.3	AUF	STELLUNG UND INSTALLATION	. 24
	3.3.		Abmessungen, Gewicht, statische Belastung	
	3.3.2	2	Gesamtabmessung	
	3.3.3	3	Wandabstände	
	3.3.4	4	Installationsbedingungen	
4	ELI	EK.	TRISCHE ANSCHLÜSSE	
•			MMFELD	
			SCHLUSS LEISTUNGSKABEL	

# Installation und Inbetriebnahme PEGASUS II 60-160 kVA EFFEKTA®

	4.3	ANS	SCHLUSS HILFSKONTAKTE	36
	4.3	3.1	Externer Manueller Bypass	37
	4.3	3.2	Generator (DIESEL MODUS)	37
	4.3	3.3	Externer Batterieschalterkontakt	37
	4.3	.4	Not Aus (EPO)	37
	4.4	SEF	RIELLE KOMMUNIKATION	38
	4.5	REI	LAIS KARTE ANSCHLUSS (OPTIONAL)	39
5	EI	N- E	BZW. AUSSCHALTEN DER USV	. 40
	5.1	SYS	STEMPRÜFUNG	40
	5.2	EIN	SCHALTVORGANG	41
	5.3	ALL	LGEMEINE FEHLERSUCHE	42
	5.4	AU:	SSCHALTVORGANG	43
	5.5	BY	PASSBETRIEB	44
	5.6	INB	SETRIEBNAHME VOM MANUELLEN BYPASS	45



## Inhaltsverzeichnis Bilder

Bild 1 – Leistungsdaten PEGASUS II	15
Bild 2 - Handhabung PEGASUS II 60-160 kVA	23
Bild 3 – Abmessungen	25
Bild 4 – Gesamtabmessung PEGASUS II 60-160 kVA	26
Bild 5 – Wandabstände	27
Bild 6 – Anschlussklemmen PEGASUS II 60-160 kVA	33
Bild 7 – Position Hilfskontakte PEGASUS II 60-160 kVA	36
Bild 8 – Hilfskontakte PEGASUS II 60-160 kVA	37
Bild 9 – serielle Schnittstelle PEGASUS II 60-160 kVA	38
Bild 10 – Relais Karte	39



#### ÜBERSICHT 1

Die Anweisungen der Betriebsanleitung sind für alle unten aufgeführten Anlagen gültig.

- ➤ PEGASUS II 60 kVA
- ➤ PEGASUS II 80 kVA
- ➤ PEGASUS II 100 kVA
- > PEGASUS II 125 kVA
- > PEGASUS II 160 kVA



#### **Lagerung Dokumentation**

Diese Betriebsanleitung sowie alle technischen Dokumentationen des Gerätes müssen für die Anlagenbetreuer frei zugänglich im Bereich des Gerätes verfügbar sein.



#### Weitere Informationen

Für den Fall dass Informationen in dieser Betriebsanleitung nicht ausreichend sein sollten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.



### 2 SICHERHEITSHINWEISE, WARNUNGEN

#### 2.1 EINLEITUNG

Wir danken für die Wahl eines Borri -Produktes zur Versorgung Ihrer Verbraucher. Um die Leistungen Ihrer USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) PEGASUS II 60-160 optimal nutzen zu können empfehlen wir, sich die Zeit zu nehmen und die vorliegende Anleitung aufmerksam durchzulesen.

Die Anleitung beschreibt kurz die verschiedenen Bestandteilen der USV und unterstützt den Installateur bei der korrekten Installation der Anlage im Anwendungsbereich.

Der Installateur sollte die Angaben der vorliegenden Anleitung, vor allem hinsichtlich Sicherheitsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den gültigen lokalen Vorschriften, zur Kenntnis nehmen und korrekt ausführen.



#### **Dokumentation vor Inbetriebsetzung lesen**

Wir empfehlen vor der Installation und Inbetriebsetzung der Anlage die Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen.



#### 2.2 **PEGASUS II 60-160 KVA LEISTUNGSDATEN**

Die Leistungsdaten der USV Reihe PEGASUS II 60-160 kVA können Sie dem Typenschild auf der Innenseite der Türe entnehmen

UPS 1				
RETE 1 - MAINS 1 - NE	TZ 1			
Uin (Vac)		400	-20/+15%	
lin (A)		156		
Frequenza - Frequency - I	Frequenz	50÷60Hz	+/-5%	
RETE 2 - MAINS 2 - NE	TZ 2			
Uin (Vac)		380-400-415	+/-10%	
lin (A)		271		
Frequenza - Frequency - I	Frequenz	50÷60Hz		
USCITA - OUTPUT - AI	USGANG			
Uout (Vac)		380-400-415		
lout (A)		180*		
Frequenza - Frequency - I	Frequenz	50÷60Hz		
Potenza - Power rating - L	eistung	125kVA	100kW	
		(* @ 400V)		
Articolo - Code - Code		ASD13		
N° Serie - Serial number - Seriennummer	ET4	L4400 	1 	
Numero unità-Unit numb	er-Stuck:	1/1		
	662	kg		
Made in EU				

Bild 1 – Leistungsdaten PEGASUS II



### Technische Daten überprüfen

Vor Installation unbedingt die technischen Daten der USV mit den Daten der Zubzw. Ableitung (Absicherung) und den Verbraucher Leistungsdaten vergleichen.

REV C 13/03/2013 15



#### SPEZIELLE SICHERHEITSWARNUNGEN

#### 2.2.1 Allgemeine Warnungen

Die USV Reihe PEGASUS II 60-160 kVA ist mit diversen Sicherheitslabeln gekennzeichnet. Diese Label sollten gut sichtbar aufgeklebt und bei Beschädigung erneuert werden. Weiterhin muss die Betriebsanleitung immer in greifbarer Nähe zur USV verfügbar sein. Beim Verlust des Handbuches kann über den Hersteller eine Kopie angefordert werden.

#### 2.2.2 Bedienpersonal

Jede Handhabung an der USV darf nur von fachlich qualifiziertem Personal aufgeführt werden. Das benötigte Fachwissen im Bereich Installation / Inbetriebsetzung kann in Schulungen beim Hersteller erworben werden. Die Qualifikation zur Durchführung von Schalthandlungen muss bei der Inbetriebsetzung durch das Fachpersonal an den jeweiligen Kunden weitergegeben werden.

#### 2.2.3 Transport

Vermeiden Sie starke Erschütterungen beim Transport der USV Anlage.



## Schwerpunkt beachten

Das Gewicht der USV ist nicht gleichmäßig verteilt. Beachten Sie den Schwerpunkt beim Anheben der USV.

Bei Empfang der USV entfernen Sie die Verpackung und machen Sie eine sorgfältige Sichtkontrolle um sicherzustellen dass die Anlage keine Transportschäden hat.

Wenn Transportschäden vorliegen sollten, müssen entsprechende Ansprüche dem Spediteur sofort nach Empfang der Ware gestellt werden.

Sollte die Ware an den Hersteller zurückgegeben werden, verwenden Sie bitte die Orginalverpackung.



## Verletzungsgefahr durch mechanische Beschädigung

Mechanische Schäden stellen eine ernsthafte Gefahr für Personen dar. Im Zweifel wenden Sie sich bei Schäden vor Inbetriebsetzung an den Hersteller.



#### 2.2.4 Installation

Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen installiert werden. Insbesondere müssen folgende Punkte beachtet werden:

- > Die USV muss auf einem ebenen, dem Gewicht entsprechenden Boden aufgestellt werden.
- ➤ Die USV muss in einem Raum mit begrenztem Zugang gemäß IEC EN62040-1-2 aufgestellt werden.
- ▶ Die USV darf nicht in einem feuchten Raum oder in der N\u00e4he von Fl\u00fcssigkeiten aufgestellt werden.
- Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in die USV laufen.
- Verdecken Sie nie die Lüftungsgitter der USV.
- ➤ Wählen Sie als Aufstellungsort, Räume ohne direkte Sonneneinstrahlung und sonstige Wärmequellen.



#### Besondere Umgebungsbedingungen

Die USV Reihe PEGASUS II 60-160 kVA wurde für Betriebsbedingungen gemäß den technischen Spezifikationen gefertigt. Beim Einsatz außerhalb dieser definierten Bedingungen müssen spezielle Schutzmaßnahmen getroffen werden.

- > Rauch, Staub, Schleifstaub
- > Feuchtigkeit, Dampf, salzhaltige Luft
- Explosive Staub- oder Gasgemische
- > Extreme Temperaturschwankungen
- > Schlechte Belüftung
- ➤ Wärmequellen
- > starke magnetische Felder
- > erhöhte radioaktive Werte
- > Insekten, Ungeziefer, Pilze



#### Nur qualifiziertes Personal mit der Installation beauftragen

Jede Handhabung an der USV darf nur von fachlich qualifiziertem Personal aufgeführt werden.

Die Installation der USV muss von fachlich qualifiziertem Personal gemäß den nationalen und lokalen Installationsbedingungen erfolgen.

Rev C 13/03/2013 17





## Keine Änderungen am Gerät vornehmen

Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Dies kann zu Material und Personenschäden führen. Wartungen und Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

#### 2.2.5 Elektrischer Anschluß

Der Netzanschluß der USV muss gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen. Vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf dem Typenschild dem Stromverbrauch der angeschlossenen Verbraucher entsprechen.



#### Prüfung der Dokumentation Brandschutz

Die USV muss nach Anforderungen gemäß HD 384.4.42 S1/A2 und in Übereinstimmung mit der Norm IEC 60364-4-482 Kapitel 482 Brandschutz installiert werden.

Vor dem Netzanschluss stellen Sie sicher das Sie die nationalen Vorschriften zur Installation der Anlage erfüllen.

Alle elektrischen Anschlüsse müssen vom Fachpersonal installiert werden. Vor Inbetriebsetzung der Anlage stellen Sie sicher, dass

- Der Netzanschluss vorschriftsmäßig abgesichert ist
- Beachten Sie die Netzspannung, Frequenz und Drehrichtung
- Überprüfen Sie die Polarität der DC Anschlussleitungen
- Kein Ableitstrom gegen Masse vorhanden ist

An das Gerät die folgenden Leitungen angeschlossen sind:

- DC Batterie Leitung
- AC Netzanschlussleitung
- > AC Bypassanschlussleitung



#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Innerhalb des Gerätes befinden sich hohe Spannungen. Beachten Sie unbedingt die Anweisungen vor dem durchführen von Schalthandlungen.

- Verwenden Sie zum Anschluß der Batterie an die USV einen DC Schalter
- Schließen Sie zuerst die Erdanschlußleitungen an die USV



#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Falls sich die Netzanschlusssicherung nicht im selben Raum wie die USV befindet, muss an der USV Anlage ein entsprechender Hinweis mit dem Standort der Netzsicherung angebracht werden.

#### 2.2.6 Betrieb

Die an die USV angeschlossenen Verbraucher müssen dem aktuellen Sicherheitsstandart im Bezug auf technische Anforderungen und Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Die USV darf nur von autorisiertem Personal betreut werden.

Änderungen an der Konfiguration darf nur über von EFFEKTA autorisiertes Personal erfolgen.



### Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Während dem Betrieb sind innerhalb der USV hohe Spannungen vorhanden.

> Alle Türen und Abdeckungen sind geschlossen zu halten.



#### Verletzungsgefahr durch giftige Substanzen

Die mit der USV gelieferte Batterie enthält in geringen Mengen toxische Stoffe. Um Unfälle zu vermeiden müssen die folgenden Regeln eingehalten werden.

- Betreiben Sie die USV nicht außerhalb den in den technischen Unterlagen angegebenen Spezifikationen
- Batterien nicht verbrennen (Explosionsgefahr)
- Öffnen Sie nie die Batterien (Gefahr von Elektrolyt)

Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Entsorgung der Batterien.

Rev C 13/03/2013 19



#### 2.2.7 Wartung

Service und Wartung müssen von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden. Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten muss die USV Reihe PEGASUS II 60-160 kVA vom Versorgungsnetz (AC/DC) getrennt werden (Manueller Bypass Betrieb).

Bitte beachten Sie, dass die Leistungselektronik im manuellen Bypassbetrieb Spannungsfrei ist, an den Anschlussklemmen aber die Netzspannung anliegt.

Nach dem Abschalten der USV warten Sie bitte noch min. 10min. bis die Kondensatoren im inneren der USV vollständig entladen sind. Anschließend kann das Gerät geöffnet werden. In jedem Fall ist vor Beginn von Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten die Spannungsfreiheit festzustellen.



### Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Jegliche Arbeiten innerhalb der USV dürfen nur nach Abschaltung des Gerätes und dem Feststellen der Spannungsfreiheit ausgeführt warden.

- > Stellen Sie sicher dass der Batterieschalter geöffnet wurde.
- Öffnen Sie die Leistungsschalter. (Achtung manueller Bypass Betrieb)
- ➤ Nach dem Abschalten der USV warten Sie bitte noch min. 10min. bis die Kondensatoren im inneren der USV vollständig entladen sind.

Achtung! Nach dem Abschalten der Anlage können Bauteile noch sehr heiß sein (Filterbaugruppen, Kühlkörper). Zum Schutz empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.



#### **Temperatur Bauteile**

Es wird dringend empfohlen zum Schutz vor Verbrennungen bei unmittelbarem Arbeitsbeginn nach Abschaltung der USV Handschuhe zu tragen.



#### 2.2.8 Lagerung

Falls die USV Anlage eingelagert werden muss, empfehlen wir das Gerät in die Orginal Kartonage zu verpacken. Als Lagerort wird ein trockener Platz im Temperaturbereich von -10°C bis +45°C empfohlen.

#### 2.3 **UMWELTSCHUTZ**

#### 2.3.1 Recycling der Verpackung

Das Verpackungsmaterial muss gemäß den geltenden lokalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.

#### 2.3.2 Entsorgung USV

Die USV Anlage muss nach Ablauf der Lebensdauer gemäß den geltenden lokalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.



#### 3 INSTALLATION

#### 3.1 EMPFANG DER USV

Bei Empfang der USV entfernen Sie die Verpackung und machen Sie eine sorgfältige Sichtkontrolle um sicherzustellen dass die Anlage keine Transportschäden hat.

Wenn Transportschäden vorliegen sollten, müssen entsprechende Ansprüche dem Spediteur sofort nach Empfang der Ware gestellt werden.

Sollte die Ware an den Hersteller zurückgegeben werden, verwenden Sie bitte die Orginalverpackung.



#### Gefährdung von Personen durch Tranportschäden

Mechanische Schäden stellen eine ernsthafte Gefahr für Personen dar. Im Zweifel wenden Sie sich bei Schäden vor Inbetriebsetzung an den Hersteller.

#### 3.1.1 Lagerung

Die USV Anlage trocken und sicher vor Beschädigungen lagern. In keinem Fall darf die Lagerung im Außenbereich erfolgen.



#### Gefahr von Schäden durch falsche Lagerung

- ➤ Die Lagerung darf nur in einem Temperaturbereich von -10°C bis +45°C erfolgen.
- ▶ Die Anlage darf nur in staubarmen Räumen mit niedriger Luftfeuchte gelagert werden.
- Die Anlage darf nicht im Außenbereich gelagert werden.



#### HANDHABUNG DER USV 3.2


Die USV Anlage wird auf einer Palette verpackt ausgeliefert. Für den Transport zum endgültigen Standort wird ein Gabelstabler benötigt.



#### Gewicht der Anlage

- > Anlage während dem Transport nicht von der Palette nehmen.
- ➤ Anlage nicht liegend transportieren.
- > Beachten Sie beim Be- bzw. Entladen der Anlage die Schwerpunkthinweise auf der Verpackung.

Zum Abladen von der Transportpalette entfernen Sie die Front- und Rückabdeckung der USV. Heben Sie die USV mit einem Gabelstabler von der Palette.






Bild 2 - Handhabung PEGASUS II 60-160 kVA



#### 3.3 AUFSTELLUNG UND INSTALLATION

Die USV Reihe PEGASUS II 60-160 KVA muss in einem trockenen, sauberen Raum mit geringer Staubentwickung und Luftfeuchtigkeit aufgestellt werden.



#### Besondere Umgebungsbedingungen

Die USV Reihe PEGASUS II 60-160 kVA wurde für Betriebsbedingungen gemäß den technischen Spezifikationen gefertigt. Beim Einsatz außerhalb dieser definierten Bedingungen müssen spezielle Schutzmaßnahmen getroffen werden.

- > Rauch, Staub, Schleifstaub
- > Feuchtigkeit, Dampf, salzhaltige Luft
- > Explosive Staub- oder Gasgemische
- > Extreme Temperaturschwankungen
- > Schlechte Belüftung
- > Wärmequellen
- > starke magnetische Felder
- > erhöhte radioaktive Werte
- > Insekten, Ungeziefer, Pilze



#### 3.3.1 Abmessungen, Gewicht, statische Belastung





Bild 3 – Abmessungen

Leistung (kVA)	60	80	100	125	160	
L1 (mm)			815			
P1 (mm)	825					
L2 (mm)			70			

Leistung (kVA)	60	80	100	125	160
Gewicht (kg)	570	600	630	662	720
Statische Belastung (kg/m²)	948	998	1048	1101	1198



### 3.3.2 Gesamtabmessung






Bild 4 - Gesamtabmessung PEGASUS II 60-160 kVA

Leistung (kVA)		60	80	100	125	160
Breite (mm)	W	815				
Tiefe (mm)	D	865				
Höhe (mm)			1705			

#### 3.3.3 Wandabstände

Um einen korrekten Luftstrom zu gewährleisten müssen die folgenden Mindestabstände von den Wänden zwingend eingehalten werden.




Bild 5 - Wandabstände

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1000	700	200	300

Die folgende Tabelle zeigt die erforderliche Luftmenge die für eine optimale Belüftung und Kühlung nötig ist.

Leistung (kVA)	60	80	100	125	160
Luftvolumen (m³/h)	1600	1800	2100	2300	2500



#### 3.3.4 Installationsbedingungen

Die Belüftung (Klimatische und biologische Bedingungen / Mechanische und chemisch aktive Substanzen) wird gemäß EN60721-3-3 (Klassifizierung vom Umweltbedingungen) eingestuft.

Deshalb muss der Aufstellungsort die unten aufgeführten Spezifikation zum Betrieb der USV erfüllen.

#### > Klimatische Bedingungen gemäß den technischen Angaben PEGASUS II

Umgebungsvoraussetzungen	
Minimale Arbeitstemperatur (°C)	- 10
Maximale Arbeitstemperatur (°C)	+ 40
Minimale Luftfeuchtigkeit (%)	5
Maximale Luftfeuchtigkeit (%)	95
Kondensat	nein
Niederschlag mit Wind (Regen, Schnee, Hagel usw.)	nein
Wasserbildung	nein
Eisbildung	nein

#### ➤ Klassifizierung von biologischen Bedingungen (EN 60721-3-3)

Umgebungsvoraussetz-	Class			
ungen	3B1	3B2	3B3	
a) Flora	nein	Schimmel, Pilzbildung	Schimmel, Pilzbildung	
b) Fauna	nein	Nager oder andere Tiere die für das Produkt schädlich sind mit Ausnahme von Termiten	Nager oder andere Tiere die für das Produkt schädlich sind mit Ausnahme von Termiten	

#### ➤ Klassifizierung von mechanisch aktiven Substanzen (EN 60721-3-3)

Umachunacycarcuscataunach		Class				
Umgebungsvoraussetzungen	3S1	3S2	3S3	3S4		
a) Sand [mg/m³]	No	30	300	3000		
b) Staub (Aussetzung) [mg/m³]	0,01	0,2	0,4	4,0		
c) Staub (Ablagerung) [mg/(m²·h)	0,4	1,5	15	40		
Orte mit minimaler Staubentwicklung	Х					
Orte ohne besondere Vorkehrungen zur Staubminimierung		X				
Orte in der Nähe von Sand und Staubquellen			Х			
Orte mit hohem Anteil von Sand und Staubquellen				Х		



#### ➤ Klassifizierung von chemisch aktiven Substanzen (EN 60721-3-3)

Umachungeveraussetzungen		Class					
Umgebungsvoraussetzungen	3C1R	3C1L	3C1	3C2	3C3	3C4	
a) Meersalz	nein	nein	nein	Salz- nebel	Salz- nebel	Salz- nebel	
b) Schwefeldioxide [mg/m³]	0,01	0,1	0,1	1,0	10	40	
c) Schwefelwasserstoff [mg/m³]	0,0015	0,01	0,01	0,5	10	70	
d) Chlor [mg/m³]	0,001	0,01	0,1	0,3	1,0	3,0	
e) Salzsäure [mg/m³]	0,001	0,01	0,1	0,5	5,0	5,0	
f) Flusssäure [mg/m³]	0,001	0,003	0,003	0,03	2,0	2,0	
g) Ammoniak [mg/m³]	0,03	0,3	0,3	3,0	35	175	
h) Ozon [mg/m³]	0,004	0,01	0,01	0,1	0,3	2,0	
<ul> <li>i) Stickstoffmonoxid (ausgedrückt in äqivalenten Werten von Stickstoffdioxid) [mg/m³]</li> </ul>	0,01	0,1	0,1	1,0	9,0	20	
Reinräume mit ständiger Überwachung und Regulierung	Х						
Reinräume mit ständiger Überwachung		Х					
Orte in ländlicher Gegend mit geringer Industrie			Х				
Orte in städtischer Gegend mit Industrie				Х			
Orte in Industrienähe mit chem. Emissionen					Х		
Orte in industriellen Anlagen, hochkonzentrierte chemische Schadstoffe						Х	

Die USV Reihe PEGASUS II 60-160 KVA ist für ein Umfeld das die folgenden Klassifizierungen erfüllt entworfen worden.

K	Klimatische Bedingungen	In Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen
В	Biologische Bedingungen	3B1 (EN 60721-3-3)
С	Chemisch aktive Substanzen	3C2 (EN 60721-3-3)
S	Mechanisch active Substanzen	3S2 (EN 60721-3-3)

Für den Fall das die Bedingungen des Aufstellraumes nicht mit den festgelegten Anforderungen übereinstimmen, müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen werden.



## 4 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Der elektrische Anschluss der USV an das Versorgungsnetz ist Bestandteil der Arbeiten des Installationsunternehmens. Aus diesem Grund kann der USV Hersteller für fehlerhafte Anschlussverbindungen nicht haftbar gemacht werden.



#### **Fachpersonal**

Alle Arbeiten an den elektrischen Anschlüssen dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.



#### Vorschriften

Die Installation der USV PEGASUS II 60-160 KVA muss gemäß den nationalen und lokalen Vorschriften erfolgen.



#### **Anschluss Erdkabel**

Die Erdverbindung ist ein wichtiger Bestandteil der elektrischen Anschlüsse. Es wird empfohlen die Erdverbindung als erste Verbindung herzustellen.



#### Serviceschalter "SR"

Vor Inbetriebnahme stellen Sie sicher, dass sich der Serviceschalter in der Position "Normal" befindet.

# Installation und Inbetriebnahme PEGASUS II 60-160 kVA FFFFKTA®



Der elektrische Anschluss der USV an das Versorgungsnetz ist Bestandteil der Arbeiten des Installationsunternehmens. Aus diesem Grund kann der USV Hersteller für fehlerhafte Anschlussverbindungen nicht haftbar gemacht werden.

Aus diesem Grund sind die folgenden Hinweise als Empfehlungen zu betrachten. Die endgültigen Anschlussvorschriften entnehmen Sie bitte den nationalen und lokalen Vorschriften.

Achten Sie bei der Auswahl und Dimensionierung der Anschlusskabel auf die zu verwendende Spannung, Leistung, Verlegungsart, Leitungslänge, bzw. Spannungsverlust auf der Leitung.

Weitere Information betreffend der Dimensionierung von Leitungen können Sie den geltenden IEC Normen entnehmen im speziellen der IEC 64-8.

Kurzschlussströme und Überlaste Kabel gehören zu den Hauptquellen Kabelgeschädigungen. Achten Sie bei der Auswahl der Kabel auf eine entsprechende Dimensionierung der Leitungsschutzschalter.

Achten Sie weiterhin beim Anschluss der Kabel auf die Phasendrehrichtung. Diese muss einem Rechtsdrehfeld entsprechen.



#### Netzanschluss

Der Anschluss an das Stromnetz muss mit Leitungsschutzschaltern erfolgen. Der Einbau von Fehlerstromschutzschaltern wird nicht empfohlen, da durch den Einsatz von RFI Filtern ein erhöhter Ableitstrom gegen Erde auftreten kann. Gemäß IEC EN62040-1 können aber einstellbare Fehlerstromschutzschalter verwendet werden.



Elektrische Anschlussdaten							
Leistung (kVA)		60	80	100	125	160	
Eingangssicherung	Gleichrichter	3x125	3x150	3x200	3x250	3x315	
(A)	Bypass	3x150	3x200	3x315	3x315	3x400	
Eingangskabel (mm²)	Gleichrichter	3x50	3x70	3x95	3x95	3x120	
	Bypass	4x95	4x120	4x150	4x185	4x185	
Erdkabel (mm²)		95	120	185	240	240	
Ausgangskabel (mm²)		4x95	4x120	4x150	4x185	4x185	
Batteriekabel (mm²)		2x50	2x70	2x95	2x120	2x150	

#### 4.1 **KLEMMFELD**

Klemmfeld der USV PEGASUS II 60-160 KVA mit Anschlussklemmen der Leistungskabel sowie den Anschlussklemmen der Hilfskontakte.




Bild 6 - Anschlussklemmen PEGASUS II 60-160 kVA



Leistung (kVA)	60	80	100	125	160
X (mm)	2	70	260		
Y (mm)	1	8	30		
Z (mm)	59	98		615	

Anschlussinformationen							
Leistung (kVA)	60	80	100	125	160		
Anschluss (mm²)	35	35	70	25x6	30x5		
Loch Durchmesser (mm)	11	11	11	11	11		
Anschlussschraube	M6	M6	M8	M10	M10		
Max. Kabelquerschnitt (mm²)	35	35	70	2x95	2x150		
Drehmoment (Nm)	5	5	10	15	20		



#### 4.2 ANSCHLUSS LEISTUNGSKABEL

Für die elektrische Verbindung der USV PEGASUS II 60-160 KVA verbinden Sie die folgenden Kabel:

- > DC Anschlusskabel zur Batterie
- > AC Eingangskabel zum Gleichrichter und Bypass
- > AC Ausgangskabel zu den Verbrauchern



#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Achten Sie auf die hohe Batteriespannung beim Anschluss der Batteriekabel

- Verwenden Sie beim Anschluss der Batteriekabel zum Leitungsschutz einen DC Leitungsschutzschalter.
- > Stellen Sie immer zuerst die Erdverbindung her.



#### Gefahr von Geräteschäden

- Verwenden Sie in jedem Fall Leitungsschutzschalter.
- > Setzen Sie falls möglich eine Brandschottung bei den Kabeldurchführungen ein.



#### Gefahr von Geräteschäden

Achten Sie beim Kabelanschluss auf die korrekte Polarität (DC) und das korrekte Drehfeld (AC).

Rev C 13/03/2013 35

#### 4.3 **ANSCHLUSS HILFSKONTAKTE**

Die USV PEGASUS II 60-160 KVA kann zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit

zusätzlich an ext. Steuereinheiten angeschlossen werden.

- > Externer manueller Bypass
- > Notstrom Generator
- > Externe Batteriesicherung
- Not Aus (EPO).

Die Klemmanschlüsse der Hilfskontakte befinden direkt neben den Anschlussklemmen der Batteriekabel. Der maximale Anschlussguerschnitt beträgt 6mm².




Bild 7 - Position Hilfskontakte PEGASUS II 60-160 kVA




Bild 8 - Hilfskontakte PEGASUS II 60-160 kVA

## 4.3.1 Externer Manueller Bypass

Hilfskontakt des externen manuellen Bypasses. Ein externer Hilfskontakt (Schließer) muss an die Klemmen MBY1-MBY2 angeschlossen werden. Beim Schließen des Kontaktes wird der Wechselrichter via Mikroprozessor abgeschaltet.

## 4.3.2 Generator (DIESEL MODUS)

Hilfskontakt zur Steuerung des Generator Betriebes. Ein externer Hilfskontakt (Schließer) muss an die Klemmen XD1-XD2 angeschlossen werden. Beim Schließen des Kontaktes wird über dem Gleichrichter die Ladung der Batterien begrenzt oder abgeschaltet.

### 4.3.3 Externer Batterieschalterkontakt

Hilfskontakt zur Überwachung der Batteriesicherung. Ein externer Hilfskontakt (Schließer) muss an die Klemmen BAC1-BAC2 angeschlossen werden. Beim Schließen des Kontaktes wird der Zustand (Sicherung offen/geschlossen) an den Mikroprozessor geleitet.

## 4.3.4 Not Aus (EPO)

Hilfskontakt zur Steuerung der Notabschaltung. Ein externer Hilfskontakt (Öffner) muss an die Klemmen EAC1-EAC2 angeschlossen werden. Beim Öffnen des Kontaktes wird der Inverter und Statische Bypass unterbrochen – eine Verbraucherversorgung ist nicht mehr möglich.



## 4.4 SERIELLE KOMMUNIKATION

Die USV verfügt über eine serielle Schnittstelle zur Weitergabe der Betriebszustände.

- RS232/USB: Anschluss Überwachungssoftware, Setup Software
- MODBUS: Datenweitergabe via MODBUS Protokoll (RS485).
- > PARALLEL (OPTIONAL): Schnittstelle für Parallelanlagen
- > SNMP (OPTIONAL): Datenschnittstelle für LAN
- > NORMAL/BYPASS Schalter
- > NORMAL/SERVICE Schalter




Bild 9 - serielle Schnittstelle PEGASUS II 60-160 kVA



### **RELAIS KARTE ANSCHLUSS (OPTIONAL)** 4.5

Falls der USV Zustand via Pot. freien Kontakten weitergegeben werden muss, stehen die unten aufgeführten Relaiskontakte optional zur Verfügung.



Bild 10 - Relais Karte

Relais	Alarms/Status	Status	M1		Led	
Relais	Alai ilis/Status	Status	Pin	Status	Name	Status
RL1	Alarm = Sammel Alarm	nicht	2-3	Offen	D1	Aus
KLI	Alaim = Sammer Alaim	bestromt	1-2	geschl.		
RL2	Alarm = Netzfehler	nicht	5-6	Offen	D2	Aus
KL2	Alaitti = Netzierilei	bestromt	4-5	geschl.	DZ	Aus
RL3	Alarm Dattaria tiafantladan	nicht	8-9	Offen	Da	۸۰۰۰
KLS	Alarm = Batterie tiefentladen	bestromt	7-8	geschl.	D3	Aus
DI 4	Alarm = Inverter ausser Toleranz	nicht	11-12	Offen	D4	Aus
RL4		bestromt	10-11	geschl.		
	Alarm = Lastversorgung via Byp.	nicht	14-15	Offen	D5	Aus
RL5		bestromt	13-14	geschl.		
RL6	Status = Ladegerät i.O.	bestromt	hostromt 17-18 geso		D6	An
IXLO	Status = Ladegerät i.O.	Destroint	16-17	Offen	00	AII
RL7	Status – Lastvarsargung via Inv	hootromt	20-21 geschl	D7	Δ	
KL/	Status = Lastversorgung via Inv.	bestromt	19-20	Offen	ן טי	An
RL8	Status = Bypass i.O.	hootromt	23-24	geschl.	D8	An
RL8	Status – Bypass I.O.	bestromt	22-23	Offen		

## **Belastung Relais max:**

120 VAC 1A

50 VDC 1A ohmische Last



## 5 EIN- BZW. AUSSCHALTEN DER USV



## Lesen Sie die Betriebsanleitung

Wir empfehlen vor der Installation und Inbetriebsetzung der Anlage die Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen.



## **Weitere Informationen**

Für den Fall dass Informationen in dieser Betriebsanleitung nicht ausreichend sein sollten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

## 5.1 SYSTEMPRÜFUNG

Vor dem Start der USV stellen Sie sicher dass,

- die Installation sorgfältig ausgeführt wurde.
- > die Anschlusskabel korrekt angeschlossen sind.
- die Erdverbindung korrekt angeschlossen ist.
- > die Batteriekabel korrekt angeschlossen sind (Polarität, Spannung).
- > die Anschlusskabel mit Phasendrehrichtung "Rechts" angeschlossen wurden.
- der Not Aus Schalter, falls angeschlossen, nicht geschlossen ist.



### 5.2 **EINSCHALTVORGANG**



## Not Aus, Phasendrehrichtung

Vor dem Einschalten der USV stellen Sie sicher, dass

- der Not Aus Schalter, falls angeschlossen, nicht geschlossen ist.
- die Anschlusskabel mit Phasendrehrichtung "Rechts" angeschlossen wurden.



## **Batterieschalter**

Be dem Batterieschalter BCB handelt es sich um einen externen Schalter in unmittelbarer Nähe der Batterie.

Schließen Sie niemals den Batterieschalter bevor Sie vom Display der Anlage dazu aufgefordert werden – dies kann zur Zerstörung der Anlage führen.

Nr.	LCD Anzeige	Handlung	BETRIEBSVORGÄNGE
1	Aus	RCB schließen	Einige Sekunden nach Schließen des Eingangsschalters RCB, beginnt die Phase des Ladens der Kondensatoren mit dem Start der Regelelektronik und der Aktivierung des Bedienpanels
2	BOOT LADEN		Während diesem "BOOT"-Vorgang kann, beim Befolgen der geeigneten Prozedur, die USV-Firmware aktualisiert werden. Alle LED am Panel leuchten.
3	EEPROM LESEN		Einlesen der im EEPROM gespeicherten Konfigurationsparameter. Alle LED am Panel werden gelöscht.
4	USV START BITTE WARTEN		Start der USV. LED #1 leuchtet (Eingangsspannung vorhanden).
5	GLEICHRICHTER START BITTE WARTEN		Die IGBT Gleichrichterbrücke beginnt zu modulieren, die Gleichspannung erreicht Nominalwert, LED #3 leuchtet grün (Gleichspannung vorhanden)
6	INVERTER START BITTE WARTEN		Modulation der Inverter-Brücke beginnt und die Wechselspannung wird zum Nominalwert geregelt. Nach einigen Sek. schließt der statische Schalter Inverter (SSI). LED #5 leuchtet grün (SSI zu).
7	BYPASS START SBCB SCHLIESSEN	SBCB schließen	

8	BYPASS START BITTE WARTEN		Die Regelelektronik kontrolliert dass alle Bypass-Parameter (Spannung, Drehsinn, Frequenz) innerhalb der Toleranzen liegen. LED #2 leuchtet grün (Bypasspannung vorhanden)
9	BATTERIE START	ВСВ	
	BCB SCHLIESSEN	schließen	
10	BATTERIE START		Die Regelelektronik prüft die Schließung des
	BITTE WARTEN		Schalters und geht zum nächsten Schritt.
			LED #4 leuchtet grün.
11	USV START	OCB	
	OCB SCHLIESSEN	schließen	
12	START BEENDET		Die Regelelektronik prüft dass alle
	BITTE WARTEN		Ausgangsparameter (Spannung, Strom,
			Frequenz) innerhalb der Toleranzen sind. LED #7 leuchtet grün (Ausgangsspannung
			vorhanden).
ENDE	USV-MODELL		Wenige Augenblicke später erscheint die
	AUSGANGSSPANNUNG		Standard-Anzeige mit Angabe des USV-Modells sowie der Ausgangsspannungen.

## 5.3 ALLGEMEINE FEHLERSUCHE

Dieses Kapitel vermittelt grundlegende Angaben für Warnmeldungen während dem Start der USV. Kann das Problem nicht gelöst werden, Kundendienst kontaktieren.

- 1) Nach Schließen von RCB bleibt die LCD-Anzeige Aus
  - Phasenfolge der Eingangsspannung kontrollieren. (rechtsdrehend)
  - Kontrollieren dass Eingangsspannung und -Frequenz innerhalb der Toleranz sind.
  - Gleichrichtersicherungen F1-F2-F3 kontrollieren (innerhalb der USV).
- 2) Nach Schritt #1 ist Startphase blockiert und die USV zeigt Alarmmeldungen an
  - Alarme am Display pr

    üfen und die Ursachen lösen.
  - RCB schließen und USV wiedereinschalten.
- 3) Nach Schritt #2 gibt die USV Alarm A15 BYP NICHT VERFÜGBAR
  - Prüfen dass Schalter SBCB geschlossen ist.
  - Sicherungen des stat. Bypass-Schalters kontrollieren (innerhalb der USV).
  - Phasenfolge der Bypasspannung kontrollieren.
  - Kontrollieren dass Spannung und Freguenz innerhalb der Toleranz sind.
- 4) Nach Schritt #3 gibt die USV Alarm A7 BCB OFFEN
  - Kontrollieren dass Batterieschalter geschlossen ist; der Schalter oder die Sicherungen befinden sich außerhalb der USV.
  - Batteriesicherungen kontrollieren.
  - Verbindung zwischen Hilfskontakt des Batterieschalters (im ext. Batt.-Schrank) und den Klemmen Bac1-Bac2 der USV prüfen.



## 5.4 AUSSCHALTVORGANG

Nr.	Handlung	LCD Anzeige	Betriebsvorgänge		
1	OCB öffnen	A30 ALLG. ALARM	Die Lastversorgung ist unterbrochen LED #7 Aus		
2	BCB öffnen	A30 ALLG. ALARM	Die Batterie ist vom GR getrennt. LE #4 blinkt rot		
3	SBCB öffnen A30 ALLG. ALARM		Die Bypass-Versorgung ist unterbrochen. LED #2 Aus.		
4	RCB öffnen	A30 ALLG. ALARM	Gleichrichter und Inverter schalten aus.		
5		Aus	Ende des Ausschaltvorganges.		



### 5.5 **BYPASSBETRIEB**

Die Umschaltung der Last auf den Manuellen Bypass erfolgt ohne Unterbrechung der Lastversorgung. In diesem Betriebszustand ist es möglich die Anlage, mittels der Rückschaltprozedur der Last von manuellem Bypass, ohne Unterbrechung der Lastversorgung wieder in den Online Zustand zu versetzen.



## **Manueller Bypass**

Für eine korrekte Durchführung der Umschaltung verifizieren Sie, dass keine Alarme an der Anlage anstehen.

Unter manuellem Bypass wird die Last direkt vom Netz versorgt, eine unterbrechungsfreie Versorgung wird nicht gewährleistet.

Nr.	Handlung	LCD Anzeige	Betriebsvorgänge
1	Wahlschalter "NORMAL- BYPASS" auf BYPASS setzen	A30 ALLG. ALARM	Die Last wird auf Bypass-Versorgung umgeschaltet. LED #5 Aus, LED #6 leuchtet orange.
2	MBCB schließen	A30 ALLG. ALARM	Der Inverter schaltet aus. Die Last wird via Bypass Handschalter vom Netz versorgt. Der statische Bypass-Schalter ist noch geschlossen. LED #8 leuchtet orange.
3	BCB öffnen	A30 ALLG. ALARM	Die Batterie ist nun vom Gleichstromkreis getrennt. LED #4 blinkt rot.
4	RCB öffnen	A30 ALLG. ALARM	Die Netzversorgung wird unterbrochen und der Gleichrichter schaltet aus. LED #1 Aus
5	OCB öffnen	A30 ALLG. ALARM	Die Last wird via Bypass Handschalter weiterhin versorgt. LED #8 Aus
6	SBCB öffnen	A30 ALLG. ALARM	Die Bypassversorgung ist nun getrennt.
7		Aus	Die Last wird via Bypass Handschalter direkt vom Netz versorgt. Die USV ist freigeschaltet.



### **INBETRIEBNAHME VOM MANUELLEN BYPASS** 5.6

Vor Wiedereinschalten der USV ab manuellem Bypass sicherstellen dass Wahlschalter "Bypass Sw" auf BYPASS steht und dass Schalter MBCB geschlossen ist.

Nr.	LCD Anzeige	Handlung	Betriebsvorgänge
1	Aus	Close RCB	
2	BOOT LADEN		Während diesem "BOOT"-Vorgang kann, beim Befolgen der geeigneten Prozedur, die USV-Firmware aktualisiert werden. Alle LED am Panel leuchten.
3	EEPROM LESEN		Einlesen der im EEPROM gespeicherten Konfigurationsparameter.
	1101/07/07		Alle LED am Panel werden gelöscht.
2	USV START BITTE WARTEN		Der Gleichrichter wird versorgt und die Gleichspannung zum Nominalwert geregelt. Alle LED am Bedienpanel leuchten.
			Der Mikroprozessor überwacht dass alle Startbedingungen OK sind.
			LED #1 leuchtet grün. LED #8 leuchtet orange.
5	GLEICHRICHTER START		Die IGBT Gleichrichterbrücke beginnt zu modulieren, die Gleichspannung erreicht
	BITTE WARTEN		Nominalwert, LED #3 leuchtet grün (Gleichspannung vorhanden)
6	START AB MBCB SBCB SCHLIESSEN	SBCB schließen	
7	BYPASS START		Der Mikroprozessor kontrolliert dass alle
	BITTE WARTEN		Bypass-Parameter (Spannung, Drehsinn, Frequenz) innerhalb der Toleranzen liegen. LED #2 leuchtet grün. Der statische Schalter im Bypass schließt, LED #6 leuchtet orange.
8	START AB MBCB	BCB schließen	Schließen des Batterieschalters.
	BCB SCHLIESSEN	DOD Schliebell	LED #4 leuchtet grün.
9	START AB MBCB		Die Last wird durch den statischen
	OCB SCHLIESSEN	Close OCB	Bypassschalter versorgt. Schalter MBCB ist noch zu. LED #7 leuchtet grün.
10	START AB MBCB MBCB ÖFFNEN	Open MBCB	Die Last wird durch den statischen Bypassschalter versorgt und der Inverter
			kann gestartet werden. LED #8 Aus.

11	INVERTER START BITTE WARTEN		Modulation der Inverter-Brücke beginnt und die Wechselspannung wird zum Nominalwert geregelt. Der Mikroprozessor regelt die Synchronisation mit der Bypasspannung.
12	START AB MBCB BYP-SWITCH SETZEN	Wahlschalter "NORMAL-BYPASS" auf NORMAL setzen	Die Last wird auf WR umgeschaltet. LED #5 leuchtet grün.
13	START BEENDET BITTE WARTEN		Der Mikroprozessor kontrolliert dass alle Ausgangsparameter (Spannung, Strom, Frequenz)innerhalb der Toleranzen sind.
14	USV-MODELL AUSGANGS- SPANNUNG		Wenige Augenblicke später erscheint die Standard-Anzeige mit Angabe des USV-Modells sowie der Ausgangsspannungen.

## **USV BENUTZER HANDBUCH**

## Inhalt

1	ÜBER	SICHT	50
2	SICHE	ERHEITSHINWEISE, WARNUNGEN	51
3		EMEINE BESCHREIBUNG DER USV	
	_	STEM BESCHREIBUNG	_
	3.2.1	Gleichrichter	
	3.2.2	Wechselrichter	_
	3.2.3	Batterie und Batterieladegerät	53
	3.2.4	Statischer Bypass	
	3.2.5	Manueller Bypass	53
	3.3 BE	FRIEBSZUSTÄNDE	54
	3.3.1	Normal Betrieb	54
	3.3.2	Bypass Betrieb	54
	3.3.3	Batterie Betrieb	55
	3.3.4	Manueller Bypass	56
	3.4 ÜBI	ERWACHUNGS- UND SCHUTZEINRICHTUNGEN	57
	3.4.1	Leistungsschalter (DC Eingang and AC Ein bzw. Ausgang)	57
	3.4.2	Not Aus (EPO)	57
	3.4.3	Normal/Bypass Schalter (SW1)	58
	3.4.4	Bedienpanel	58
4	BEDIE	ENPANEL	59
	4.1 FU	NKTIONSTASTEN	59
	4.2 LEI	O ANZEIGE	59
5	HAND	HABUNG LCD ANZEIGE	61
	5.1 HA	UPTMENÜ	61
	5.2 ME	SSWERT ANZEIGE	62
	5.3 GR	UNDINFORMATIONEN	64
	5.3.1	Anzeige Alarm Ereignisse	65
	5.3.2		66

6	EII	NST	TELLUNGEN UND WEITERE FUNKTIONEN	67
	6.1	EIN	STELLEN DATUM UND UHRZEIT	69
	6.2	SPF	RACHAUSWAHL	69
	6.3	NE	UE BATTERIE	69
	6.4	BA	TTERIE KONFIGURATION	69
	6.5	MO	DBUS PARAMETER	71
	6.6	US	V TEST	71
	6.7	BA	TTERIE TEST	72
	6.8	SYS	STEM RESET	72
	6.9	ALA	ARM SPEICHER RESET	73
7	SY	ST	EM INFORMATION	74
	7.1	PAF	RALLEL ANLAGEN INFORMATION	75
	7.1	.1	USV Nummer	75
	7.1	.2	Master / Slave Priorität	75
	7.1	.3	Kommunikation Parallel Bus	
	7.1	.4	Parallel Typ	76
	7.1	.5	Statistische Informationen	77
	7.2	SEF	RVICE INFORMATION	77
8	FE	HL	ER UND ALARMMELDUNGEN	78
	8.1	BE	TRIEBSMELDUNGEN	79
	8.2	FEH	HLERSUCHE / ALARMMELDUNGEN	81



## Inhaltsverzeichnis der Bilder

Bild 1 – Blockschaltbild	52
Bild 2 – Normalbetrieb	
Bild 3 – Bypassbetrieb	54
Bild 4 – Batterie Betrieb	
Bild 5 – Manueller Bypass	56
Bild 6 – USV Bedienpanel	59
Bild 7 – USV LED Anzeige	59
Bild 8 – Struktur Menü Messwerte (1 of 2)	62
Bild 9 – Struktur Menü Messwerte (2 of 2)	63
Bild 10 – Struktur Menü Alarmmeldung	64
Bild 11 – Struktur Menü Spezial	67
Bild 12 – Struktur Menü Info	74



### ÜBERSICHT 1

Die Informationen dieses Benutzerhandbuches gelten für die folgenden USV Systeme.

- > PEGASUS II 60 kVA
- > PEGASUS II 80 kVA
- > PEGASUS II 100 kVA
- > PEGASUS II 125 kVA
- > PEGASUS II 160 kVA
- > PEGASUS II 200 kVA
- > PEGASUS II 250 kVA
- > PEGASUS II 300 kVA



## **Lagerung Dokumentation**

Diese Betriebsanleitung sowie alle technischen Dokumentationen des Gerätes müssen für die Anlagenbetreuer frei zugänglich im Bereich des Gerätes verfügbar sein.



## Weitere Informationen

Für den Fall dass Informationen in dieser Betriebsanleitung nicht ausreichend sein sollten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

### 2 SICHERHEITSHINWEISE, WARNUNGEN



## Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Achten Sie immer auf die Sicherheitshinweise, im speziellen

- > Alle Arbeiten an den Geräten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Nach Abschaltung des Gerätes können im Inneren noch gefährliche Spannungen anstehen.
- > Achten Sie auf korrekte Schutzausrüstung.
- Befolgen Sie immer die Anweisungen der Betriebsanleitung.



## Verletzungsgefahr beim Geräteausfall

Achtung! Bei Geräte Fehlfunktionen können gefährliche Situationen eintreten.

- > Schalten Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden in keinem Fall ein.
- Regelmäßige Wartungen verringern Fehlfunktionen.



## Mögliche Gerätefehler durch Fehlbedienung

Stellen Sie bei Arbeiten am Gerät sicher, dass im Vorfeld alle spannungsführenden Bauteile (Kondensatoren) entladen sind. Gefahr von statischen Entladungen!



## Lesen Sie die technische Dokomentation

Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebsetzung der USV die Dokumentation sorgfältig. Falls Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte die Serviceabteilung des Herstellers.



## 3 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER USV

## 3.1 TYPOLOGIE

Die in dieser Anleitung beschriebenen USV-Anlagen der Reihe PEGASUS 60-160 sind vom Typ On-line mit doppelter Umwandlung; Der Inverter versorgt die Last immer, sowohl bei Netzausfall wie bei vorhandenem Netz (während der vorgesehenen Batterie-Autonomie).

Diese Konfiguration gewährt dem Anwender ideale Anwendungsbedingungen, weil so eine konstante saubere spannungs- und frequenzgeregelte Energie zur Verfügung gestellt wird. Außerdem sorgt die Doppelumwandlung dafür dass die Last vor Mikro-Unterbrechungen und großen Netzschwankungen, welche den Verbrauchern schaden könnten, geschützt wird.



## **Ausgangsspannung**

Der USV Ausgang wird auch bei Netzausfall versorgt; entsprechend der in IEC EN62040-1-2 enthaltenen Vorschriften, müssen die durch die USV versorgten Leitungen oder Steckdosen deutlich gekennzeichnet sein.




Bild 1 - Blockschaltbild

## 3.2 SYSTEM BESCHREIBUNG

## 3.2.1 Gleichrichter

Dient zur Umwandlung der dreiphasigen Netzspannung in Gleichspannung.

Eingesetzt wird eine vollgesteuerte dreiphasige IGBT-Brücke mit geringer Oberwellenaufnahme.

Die Regelelektronik verwendet ein 32-Bit Mikroprozessor wobei der resultierende Stromoberwellengehalt (THDi) unterhalb des Werts von 5% gehalten wird. Es wird somit sichergestellt, in Bezug auf weitere angeschlossene Netzverbraucher, dass der Gleichrichter keine Netzverzerrungen und Kabelerwärmung aufgrund der Stromoberwellen verursacht.

Der Gleichrichter wird für die Versorgung des Inverters bei Volllast und maximaler Ladestrom der Batterie dimensioniert.



### 3.2.2 Wechselrichter

Dient zur Umwandlung der vom Gleichrichter oder der Batterie kommenden Gleichspannung in eine spannungs- und frequenzgeregelte Wechselspannung.

Der Inverter ist in IGBT-Technologie realisiert und erlaubt somit eine Schaltfrequenz von etwa 10 kHz.

Die Regelelektronik ist voll-digital und auf Basis eines 32-Bit Mikroprozessors aufgebaut; Diese Rechenleistung erlaubt eine hervorragende sinusförmige Ausgangsspannung mit niedrigen Klirrfaktor, auch bei stark verzerrenden Lasten zu generieren.

## 3.2.3 Batterie und Batterieladegerät

Die Batterie wird außerhalb der USV installiert und befindet sich normalerweise in einem externen Batterieschrank.

Die Steuerung des Batterieladegerätes ist in der Regelelektronik des vollgesteuerten Gleichrichters integriert. Nach jeder Teil- oder Vollentladung wird die Batterie entsprechend DIN41773 nachgeladen; bei Erreichen der vollen Kapazität wird auf Schwebeladespannung umgeschaltet um die Selbstentladung der Batterie zu kompensieren.

## 3.2.4 Statischer Bypass

Gestattet eine Umschaltung der Last von INVERTER auf NETZ und umgekehrt innerhalb kürzester Zeit; die verwendeten Leistungselemente sind Thyristoren.

## 3.2.5 Manueller Bypass

Dient dazu, bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die USV vollständig freizuschalten und gleichzeitig die Last direkt vom Netz zu versorgen.



## Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung

Der Einschaltvorgang des manuellen Bypass muss entsprechend der im Kapitel "Einschalten, Ausschalten und manueller Bypass" angegebenen Prozedur erfolgen. Jegliche Verantwortung für Schäden infolge von Fehlschaltungen wird abgelehnt.



## **Externer manueller Bypass**

Dient dazu, bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die USV vollständig freizuschalten und gleichzeitig die Last direkt vom Netz zu versorgen.

Rev C 13/03/2013 53



## 3.3 BETRIEBSZUSTÄNDE

Die USV Anlage verfügt über 4 unten beschriebene Betriebszustände

- Normal Betrieb
- > Bypass Betrieb
- > Batterie Betrieb
- > Manueller Bypass Betrieb

## 3.3.1 Normal Betrieb

Der Inverter wird durch den Gleichrichter versorgt welcher auch die Batterie wiederauflädt. Die Last wird via statischer Schalter SSI direkt durch den Inverterausgang versorgt.




Bild 2 - Normalbetrieb

## 3.3.2 Bypass Betrieb

Bei Ausfall Inverter wird die Last mittels statischem Schalter SSB auf Bypass umgeschaltet; die Umschaltung erfolgt unterbrechungsfrei




Bild 3 - Bypassbetrieb



### 3.3.3 Batterie Betrieb

Im Falle eines Spannungs- oder Gleichrichterausfall versorgt die angeschlossene Batterie den Wechselrichter ohne Unterbrechung. Der Spannungsabfall der Batterie hat keinen Einfluss auf die Ausgangsspannung. Bei Erreichen der annähernd minimalen Batteriespannung wird ein Alarm ausgegeben – in weiterer Folge schaltet sich der Wechselrichter selbstständig ab.

Falls die Versorgungsspannung vor Erreichen der minimalen Batteriespannung wieder auf das System geschaltet wird, erfolgt die automatische Rückschaltung auf den Normalbetrieb. Gleichzeitig werden die Batterien vom Gleichrichter wieder aufgeladen.

Der Restart der Anlage nach einem Spannungsausfall kann auf drei verschiedene Wege erfolgen:

- Bypass
- → Verbraucher werden unmittelbar nach Spannungsrückkehr über den Bypass versorgt – Batterien sind noch tiefentladen erst nach Erreichen einer frei programmierbaren Batteriekapazität wird auf den Wechselrichter umgeschaltet.
- Wechselr.
- → Verbraucher werden unmittelbar nach Spannungsrückkehr über den Wechselrichter versorgt. Batterien sind noch tiefentladen.
- ➤ Man. Wechselr. → Verbraucher werden nicht automatisch nach Spannungsrückkehr versorgt. Die Versorgung muss über das Display manuell gestartet werden.




Bild 4 - Batterie Betrieb

Rev C 13/03/2013 55



## 3.3.4 Manueller Bypass

Der manuelle Bypass wird bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten benötigt. Während dem manuellen Bypassbetrieb werden die Verbraucher direkt vom Versorgungsnetz gespeist.



## Folgen Sie den Anweisungen in der Betriebsanleitung

Folgen Sie den Anweisungen zum Bypassbetrieb innerhalb der Betriebsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Bedienung.



## **Externer manueller Bypass**

Der externe Bypass befindet sich außerhalb der USV. Weiterhin handelt es sich beim externen Bypass um eine optionale Komponente.




Bild 5 – Manueller Bypass



## 3.4 ÜBERWACHUNGS- UND SCHUTZEINRICHTUNGEN

- Gleichrichter Leistungsschalter (RCB)
- Bypass Leistungsschalter (SBCB)
- Ausgang Leistungsschalter (OCB)
- Manueller Bypassschalter (MBCB) Optional für die PEGASUS II Serie
- ➤ Batterie Leistungsschalter (BCB) Optional
- Not Aus (EPO)
- Normal/Bypass Schalter (SW1)
- > LCD Anzeige



## Überwachen Sie die Qualifikation des Bedienpersonals

Schalthandlungen dürfen nur von autorisierten qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

## 3.4.1 Leistungsschalter (DC Eingang and AC Ein bzw. Ausgang)

Die oben genannten Leistungsschalter trennen die USV Anlage und Verbraucher vom Eingangsnetz und der Batterie.



## Spannung am Klemmfeld

Achtung! Bei abgeschalteten Leistungsschaltern liegt am Klemmfeld die Eingangsspannung an. Vor dem Öffnen der USV zu Wartungs- oder Reparaturzwecken alle Leistungsschalter Öffnen und 10min. (Entladen der Kondensatoren) warten.

### 3.4.2 Not Aus (EPO)

Beim Betätigen des Not Aus wird der Inverter und Statische Bypass unterbrochen – eine Verbraucherversorgung ist nicht mehr möglich.



## Not Aus nur im Notfall betätigen

Bei Betätigung vom Not Aus Schalter werden die Leistungsbaugruppen einer Schnellabschaltung unterzogen. Vermeiden Sie wenn möglich unnötige Belastungen der Leistungsbaugruppen.

Rev C 13/03/2013 57





### **Not Aus**

Bei der USV Reihe PEGASUS II line ist der Not Aus Schalter nur als Kontakt verfügbar.

Schließen Sie einen externen Not Aus Schalter an die Klemmen Eac1-Eac2.



## **Reset Not Aus**

Prüfen Sie vor Rückschaltung des Not Aus ob die Ursache die zur Auslösung des Not Aus geführt hat beseitigt ist.

## 3.4.3 Normal/Bypass Schalter (SW1)

Der Normal/Bypass Schalter befindet sich im Bereich der seriellen Schnittstellen – Dieser Schalter ist nur nach Öffnen der Fronttüre zu finden und wird zu Wartungszwecken benötigt.



## Folgen den Anweisungen der Bedienungsanleitung

Der Normal/Bypass Schalter darf nur gemäß Bedienungsanleitung geschaltet werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden die durch unsachgemäße Handlungen entstanden sind.

## 3.4.4 Bedienpanel

Das Bedienfeld der USV ist zu verwenden für

- Überprüfung der Betriebsparameter
- > Überprüfung von ev. anstehenden Alarmen
- > Zugang zum Ereignisspeicher
- Anzeige der aktuellen Betriebsparameter
- Ändern von Betriebsparametern

Der Bereich zum Ändern von Betriebsparameter ist zum Schutze von Fehlzugriffen Passwort geschützt.

### 4 **BEDIENPANEL**

Das Bedienpanel der USV besteht aus einer 2-zeiligen LCD Anzeige mit 5 Funktionstasten und erlaubt die vollständige Überwachung des Betriebszustandes. Ein Blindschaltbild vereinfacht das Verständnis des Betriebszustandes:




Bild 6 - USV Bedienpanel

### 4.1 **FUNKTIONSTASTEN**

Auf dem Bedienpanel finden sie 5 Tasten die wie folgt verwendet werden können.

Taster	Zugeordnete Funktion
	<ul> <li>Scrollen im Menü</li> <li>Ändern von voreingestellten Werten</li> <li>Auswahl von Werten</li> </ul>
	<ul> <li>Scrollen im Menü</li> <li>Ändern von voreingestellten Werten</li> <li>Auswahl von Werten</li> </ul>
ENTER	<ul><li>Menüauswahl</li><li>Bestätigung von Änderungen</li></ul>
	> Akustischer Alarm quittieren
RESET	Rückkehr zum vorherigen Menüpunkt

### 4.2 **LED ANZEIGE**




Bild 7 - USV LED Anzeige

	<del>\(\text{\sigma}\)</del>	GREEN	Netzeingang, Gleichrichter in Funktion
LED 1	Ğ-OĞ-	GREEN	Falsche Phasendrehrichtung
	0	OFF	Netz- oder Gleichrichter Fehler
	<del>Ö</del> -	GREEN	Bypasseingang in Funktion
LED 2	<b>Ğ</b> ∙O <b>Ğ</b>	GREEN	Falsche Phasendrehrichtung
	0	OFF	Bypasseingang außer Toleranz Bypassspannung nicht vorhanden
	<b>Ğ∙OĞ</b>	GREEN	Gleichrichter defekt oder abgeschaltet
LED 3	<u>—</u>	RED	DC Spannung außer Toleranz
	<del>\(\tilde{\tilie}\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde</del>	GREEN	Gleichrichter in Funktion, DC Spannung i.O.
	<del>\(\tilde{\tilie}\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde</del>	GREEN	Batterieschalter geschlossen, Ladevorgang i.O.
	<b>Ğ∙OĞ</b>	GREEN	Batterie wird entladen
LED 4	<b>*</b> 0 <b>*</b>	ORANGE	Batterieschalter nicht geschlossen
	<u>—</u>	RED	Batterie defekt
	0	OFF	Batterie nicht vorhanden
	<del>\</del>	GREEN	Wechselrichter Spannung innerhalb der Toleranz
LED 5	<b>Ğ∙OĞ</b>	GREEN	Wechselrichter Überlast oder Kurzschluss
	0	OFF	Wechselrichter abgeschaltet
	<b>*</b> 0 <b>*</b>	ORANGE	Rückschaltung blockiert
LED 6	<u>~</u>	ORANGE	Statischer Schalter geschlossen
	0	OFF	Statischer Schalter offen
LED 7	<del>\(\tilde{\tilie}\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde</del>	GREEN	Ausgangsschalter geschlossen
	0	OFF	Ausgangsschalter offen
LED 8	<u>~</u>	ORANGE	Manueller Bypassschalter geschlossen
LED 0	0	OFF	Manueller Bypassschalter offen
LEDO	<u>—</u>	RED	Not Aus betätigt
LED 9	0	OFF	Normal Betrieb
	<b>*</b> O <b>*</b>	ORANGE	Service benötigt
LED 10	<b>*</b> O <b>*</b>	ORANGE	Kritischer Fehler (schnelles Blinken der LED)
	0	OFF	Normal Betrieb



### HANDHABUNG LCD ANZEIGE 5

### 5.1 **HAUPTMENÜ**

USV NAME xxx kVA MESSWERTE

USV Messwerte wie Spannung, Ströme etc.

UPS NAME xxx kVA ALARME

Ev. anstehende Alarmmeldungen

UPS NAME xxx kVA SPECIAL

Bereich zum Ändern von Parametern

UPS NAME xxx kVA INFO

Grundinformationen über die USV

### 5.2 **MESSWERT ANZEIGE**

Das Messwertmenü ist folgendermaßen aufgebaut:




Bild 8 – Struktur Menü Messwerte (1 of 2)




Bild 9 – Struktur Menü Messwerte (2 of 2)

Sub-Menü	Angezeigte Werte	Genauigkeit
EINGANG	Gleichrichter Eingangsspannung (1) (2)	1 V
	Gleichrichter Eingangsstrom (3)	1 A
	Frequenz	0.1 Hz
	Eingangsleistung	1 kVA
AUSGANG	Spannung (1) (2)	1 V
	Strom (3)	1 A
	Frequenz	0.1 Hz
	Ohmische Last	1 kW
	Scheinleistung	1 kVA
	Prozentuale Auslastung	1 %
BYPASS	Spannung (1) (2)	1 V
	Frequenz	0.1 Hz
WECHSELRICHTER	Spannung (1) (2)	1 V
	Frequenz	0.1 Hz
AC/DC	Gleichrichter Ausgangsspannung	1 V
BATTERIE	Spannung und Strom	1 V / 1 A
	Kapazität	1 Ah
	Autonomiezeit	1 min / 1 %

<sup>(1)</sup> Spannungsmessung in Reverenz zum Neutralleiter
(2) Dreiphasige Spannungsanzeige im Display "xxx yyy zzz V"
(3) Dreiphasige Stromanzeige im Display "xxx yyy zzz A"



### 5.3 **GRUNDINFORMATIONEN**

Im Alarmmenü werden die sowohl die aktuellen Fehler als die in der Vergangenheit aufgetretenen Fehler angezeigt. Die Struktur der Ausgabe ist wie folgt:




Bild 10 - Struktur Menü Alarmmeldung

Sub-Menü	Angezeigte Werte
USV STATUS	Aktuelle Alarme
Ereignisanzeige	Ereignisse

Falls ein Alarm auftrifft wird die unmittelbar auf dem Display angezeigt. Gleichzeitig wird die Alarmmeldung akustisch ausgegeben. Zum Deaktivieren des akustischen Alarmes drücken Sie die Taste.

USV STATUS Alarm/Status Nr. 1 Anzeige der zuerst aufgetretenen Alarmmeldung.

USV STATUS Last Alarm/Status Drücken Sie den Taster ▼ um weitere Meldungen angezeigt zu bekommen.




## Automatisches Löschen von Alarmen

Falls sich ein Alarm selbstständig aufhebt (z.b. Netzausfall) wird dieser automatisch zurückgesetzt.




## 5.3.1 Anzeige Alarm Ereignisse

Alle aufgetretenden Alarme werden im Alarmspeicher gespeichert.



Der zuerst angezeigte Alarm im Ereignis(Alarm)speicher ist der chronologisch jüngste; ein weiterer neuer Alarm schiebt alle anderen automatisch um eine Position auf und löscht den ältesten Alarm.

Für jeden Alarm wird der Alarmcode, Datum und Zeit angezeigt; Das "\*" neben dem Alarmcode bedeutet dass der Alarm nicht mehr vorhanden ist und am angezeigten Datum und Zeit rückgestellt wurde. Als Beispiel folgen zwei mögliche Anzeigen:



# **EFFEKTA®** USV Benutzer Handbuch

## 5.3.2



## Beschreibung der einzelnen Alarme

Die Beschreibung der einzelnen Alarmmeldungen finden Sie unter 8.2.



## **6 EINSTELLUNGEN UND WEITERE FUNKTIONEN**

Einige USV Parameter können im Bereich des Menüpunktes Spezial geändert werden. Der Aufbau ist wie folgt:




Bild 11 – Struktur Menü Spezial

Rev C 13/03/2013 67

Sub-Menü	Änderbare Parameter
RESET	Reset der USV Anlage
UHRZEIT	System Datum und Zeit
SPRACHE	Display Sprache
USV TEST	System Test
BATTERIE KONFIGURATION	Batterie Parameter (Ah/ Autonomie)
BATTERIE TEST	Batterie Test durch die USV
NEUE BATTERIE INSTALLIERT	Setzt die Autonomie auf 100%
RESET EVENT LOG	Event log zurücksetzen
MODBUS	Modbuss Adresse
Betriebszeit	Rücksetzen der Laufzeit der USV



## Passwort geschützter Bereich

Der Menü Bereich Spezial wurde vom Hersteller zum Schutz vor unbefugter Benutzung Passwort geschützt



## 6.1 EINSTELLEN DATUM UND UHRZEIT

Datum und Uhrzeit

UHR KOFIGURATION
DD-MM-YY hh: mm

Stellen Sie die Uhrzeit mit den (▲ / ▼)
Tasten ein und Speichern Sie die Einstellungen
mit ◀ (ENTER).



## **Aktualisieren Sie Datum und Uhrzeit**

Das richtige Datum und die Uhrzeit wird zum Speichern der Alarmmeldungen benötigt.

## 6.2 SPRACHAUSWAHL

In der unten aufgeführten Tabelle finden Sie die möglichen Display Sprachen.

Parameter	Standard	Auswahl
Sprache	Italiensich	Italienisch Deutsch Französisch Englisch Portugiesisch Spanisch Polnisch Türkisch

Die Sprache kann mit der (▲ / ▼) geändert werden. Zum Speichern drücken Sie die Taste ← (Enter)

## 6.3 NEUE BATTERIE

Bei der Erstinstallation oder nach dem Tausch der Batterie muss die "neue" Batterie im System bestätigt werden.


## 6.4 BATTERIE KONFIGURATION

Im Menü Batterie Konfiguration können Sie die folgenden Parameter ändern.

- ➤ Batterie Kapazität in (Ah)
- Ladestrom in (A)
- > Autonomiezeit

Rev C 13/03/2013 69







## Datenübernahme

Nur komplett durch geführte Änderungen können gespeichert werden. Im Fehlerfall wird die zuletzt gespeicherte Konfiguration wieder übernommen.

#### 6.5 **MODBUS PARAMETER**

Die Daten bezüglich der RS485 Kommunikation können im Menü Modbus geändert werden.

### Modbus address


MODBUS ADDRESS: 202 202

Mit der (▲ / ▼) Taste können Sie die Adresse ändern. Speichern Sie die Einstellung mit ← (ENTER).

Parameter	Standard	Bereich
MODBUS ADDRESS	1	1 247

#### 6.6 **USV TEST**

Mittels dem Menü USV Test kann der Wechselrichter kurzzeitig abgeschaltet werden - der Transfer zum Bypass wird überprüft. Nach einigen Sekunden schaltet die USV wieder automatisch in den Wechselrichter Betrieb.



Wechseln Sie zum Punkt Ja.

Nach erfolgreichem Test erfolgt die Rückkehr zum Auswahl Menü.




## Achten Sie auf Ihre Verbraucher

Bei einem Spannungsausfall während dem Test werden die Verbraucher nicht vom Wechselrichter versorgt!



### 6.7 **BATTERIE TEST**

Mittels der Batterie Test Funktion kann ein kurzer Batterie Test erzwungen werden. Falls die Batterie die geforderte Leistung nicht hält, wird die Meldung A10 Batterie defekt ausgegeben.



Wechseln Sie zum Punkt Ja.

Nach erfolgreichem Test erfolgt die Rückkehr zum Auswahl Menü.




## Achten Sie auf Ihre Verbraucher

Bei einem Spannungsausfall während dem Test werden die Verbraucher nicht vom Wechselrichter versorgt!

### 6.8 **SYSTEM RESET**

Bei einigen Fehlermeldungen (siehe 8.2) ist es nötig einen Reset des USV Systems durchzuführen.



Wechseln Sie zum Punkt Ja.

Nach erfolgreichem Test erfolgt die Rückkehr zum Auswahl Menü.




Folgende Fehler können eventuell mit einem System Reset beseitigt werden.

- Statischer Schalter blockiert (Alarm A17)
- Wechelrichter abgeschaltet (Alarm A44)
- Wechselrichter abgeschaltet / Kurzschluss (Alarm 12)
- Wechselrichter abgeschaltet / Temperatur Alarm (Alarm 21)
- Wechselrichter abgeschaltet (Alarm A36)
- Wechselrichter abgeschaltet (Alarm A39)
- Gleichrichter abgeschaltet (Alarm A41)
- Gleichrichter abgeschaltet (Alarm A43)
- > Statischer Schalter blockiert (Alarm A50)
- Gleichrichter abgeschaltet (Alarm A33)
- ➤ Batterie defekt (Alarm A10)
- Wartungsintervall abgelaufen (Alarm A29).

Die Beschreibung der einzelnen Alarmmeldungen finden Sie unter 8.2

#### 6.9 ALARM SPEICHER RESET

Wechseln Sie zum Menü Alarm Speicher Reset



Wechseln Sie zum Punkt Ja.

Anschließend erfolgt die Rückkehr zum Auswahl Menü.



### **Datenverlust**

Achtung! Mit dem Löschen des Alarm Speichers sind alle USV Daten unwiederruflich gelöscht.

Rev C 13/03/2013 73



#### 7 SYSTEM INFORMATION

Dem Menü Info können Sie allgemeine Informationen zur USV entnehmen. Die Struktur ist wie folgt.




Bild 12 - Struktur Menü Info

Bis auf die Modbus Adresse können die aufgeführten Parameter nur über eine werkseitig verfügbare Software geändert werden.

Sub-Menü	Angezeigte Werte
SERIENNUMMER	Vom Hersteller vergebene Seriennummer
GERÄTE TYP	> ON LINE - USV > FREQUENZ CONVERTER > ECO MODE - USV > SINGLE USV > PARALLEL SYSTEM
PARALLEL <sup>(1)</sup>	Daten gemäß parallel Konfiguration
MODBUS	MODBUS Adresse
FIRMWARE	Firmware Version
SERVICE	Informationen bezüglich dem technischen Service
LAUFZEIT	Betriebsstunden der USV

<sup>(1)</sup> nur bei Parallel Anlagen verfügbar

#### 7.1 PARALLEL ANLAGEN INFORMATION

Der Menü Punkt "Parallel" ist nur bei Parallel Anlagen verfügbar.

#### 7.1.1 USV Nummer

PARALLEL 2 / 6

Die erste Nummer zeigt die USV (z.b. USV Nr.2) und die zweite Nummer die gesamte Anlagenzahl im Parallelverbund (z.b. 6 Anlagen)

## 7.1.2 Master / Slave Priorität

PARALLEL MASTER

Im Parallel Verbund befinden sich immer USV Anlagen vom Typ Master und Slave. In jedem System darf nur ein Master vorhanden sein. Somit besteht der max. Verbund aus einer Master und 5 Slave Anlagen.

•

Rev C 13/03/2013 75



#### 7.1.3 Kommunikation Parallel Bus

Die zweite Linie zeigt die USV (USV 2)

- Die buchstaben M und S stehen für Master und Slave
- > Die Zahlen in den eckigen Klammern zeigen den gesamten Verbund
- ➤ Ein Fragezeichen an der USV Nummer bedeutet, dass das System nicht mit dem Verbund Bus kommuniziert.

Somit haben wir folgenden Verbund (sieh Bild unten):

- > Das System besteht aus 4 Anlagen
- USV 2 ist derzeit der Master
- Die Datenkommunikation steht zur USV 3
- > USV 4 kommuniziert nicht mit dem Verbund Bus

Bei mehr als 4 Anlagen im Verbund sieht die Anzeige folgendermaßen aus:

Die Punkte zeigen eine Menüerweiterung.

## 7.1.4 Parallel Typ

Bei Parallel Betrieb können Sie zwischen zwei verschiedenen Betriebsarten wählen (Power oder RED+X)

- > Power bedeutet das gesamte System versorgt die angeschlossenen Verbraucher
- ➤ RED + X bedeutet das es sich um ein redundantes System handelt. Bei einem System aus z.b. 3 Anlagen mit einer RED +2 würde ein System ausreichen um die Verbraucher zu versorgen.

#### 7.1.5 Statistische Informationen

Die Ausgabe der statistischen Daten des Kommunikationsbusses erfolgt in 3 verschiedenen Anzeigen.

STATIST\_CAN SSW

MSG RX: 32564

100.0%

Anzahl der empfangenden Daten aller USV Anlagen im Verbund in %.

STATIST\_CAN\_INV SYNC RX: 15849 100.0%

Anzahl aller von der Master USV an die Slave Einheiten verschickten Daten in %.

STATIST\_CAN\_INV MSG RX: 9277 99.9%

Anzahl aller empfangenen Daten von allen USV Anlagen im Verbund in %.

#### 7.2 SERVICE INFORMATION


Informationen bezüglich dem technischen Service des Herstellers. Beachten Sie auch die Information (Adresse, Telefonnummer etc.) in der Bedienungsanleitung der USV

Rev C 13/03/2013 77



#### FEHLER UND ALARMMELDUNGEN 8

An der LCD Anzeige können aufgetretene Fehler und Alarmmeldungen sofort abgelesen werden. Es wird immer der Alarmcode mit einer kurzen Beschreibung dargestellt.



Das Display zeigt den zuerst aufgetretenen Alarm.

Weitere Alarmmeldungen können anzeigt werden indem durch das Display gescrollt wird.

Nach der Anzeige des letzten Alarmes werden die Betriebsparameter angezeigt.



# 8.1 BETRIEBSMELDUNGEN

Status	S1	BOOSTER OK	
Beschreibung	Der Gleichrichter arbeitet fehlerfrei		
Betriebsstatus	Der W	echselrichter wird vom Gleichrichter versorgt	
Status	S2	BATTERY OK	
Beschreibung	Die Ba	atterie ist mit der USV verbunden	
Betriebsstatus	Die Ba	atterie wird vom Gleichrichter geladen	
Status	S3	INVERTER OK	
Beschreibung	Die Wechselrichter Spannung und Frequenz befindet sich innerhalb der Toleranz		
Betriebsstatus	Der Wechselrichter versorgt die Verbraucher		
Status	S4	INVERTER FEEDS LOAD	
Beschreibung	Der W	echselrichter versorgt die Verbraucher	
Betriebsstatus	Die La	Die Lastversorgung erfolgt über den Statischen Schalter	
	*		
Status	S5	INVERTER BYPASS SYNCHR	
Beschreibung	Der Wechselrichter arbeitet Syncron zum Bypass.		
Betriebsstatus	Zwischen Bypass und Wechselrichter kann gefahrlos umgeschalten werden.		
Ctotus	CC	DVDACCOV	

Status	S6	BYPASS OK
Beschreibung	Die By	pass Spannung und Frequenz sind innerhalb der Toleranz
Betriebsstatus	Zwisch werde	nen Bypass und Wechselrichter kann gefahrlos umgeschalten

Status	<b>S7</b>	BYPASS FEEDS LOAD
Beschreibung	Die Ve	erbraucher werden vom Bypass versorgt
Betriebsstatus	Die Vo	erbraucher werden bis zum Wechselrichter Start vom Bypass gt



Status	S8	BOOST CHARGE
Beschreibung	Die Ba	atterie befindet sich im "Starkladebetrieb"
Betriebsstatus	Der Gl	eichrichter ladet die Batterien mit einer erhöhten Ladespannung

Status	S9	MASTER Wechelrichter SYNCHR
Beschreibung	Der W	echselrichter arbeitet sycron zur MASTER UPS.
Betriebsstatus	Nur be	ei Parallel Anlagen vorhanden



## 8.2 FEHLERSUCHE / ALARMMELDUNGEN

Alarm	A1	Netzausfall
Beschreibung	Einga	angsnetz oder Gleichrichter nicht vorhanden
Mögliche Ursache		Allgemeiner Netzausfall Falsche Phasendrehrichtung
Lösung	2.	Netzeingang prüfen Netzschwankungen prüfen Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	<b>A2</b>	Phasendrehrichtung nicht korrekt
Beschreibung	Die F	Phasendrehrichtung ist falsch
Mögliche Ursache	>	Eingangskabel falsch angeschlossen
Lösung		Prüfen Sie die Phasendrehrichtung (Rechtsdrehfeld) Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	А3	Gleichrichter aus
Beschreibung		Gleichrichter ist vorübergehend abgeschaltet – der Wechselrichter von der Batterie versorgt
Mögliche Ursache		Netzspannung nicht vorhanden Gleichrichter Steuerung defekt
Lösung	2.	Überprüfen Sie den Netzeingang Starten Sie die USV neu Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A4	Gleichrichter defekt	
Beschreibung	Der 0	Gleichrichter hat sich aufgrund eines Fehlers abgeschaltet	
Mögliche Ursache	>	➤ Gleichrichter Steuerung defekt	
Lösung	2.	Prüfen Sie ob weitere Alarme anstehen Starten Sie falls möglich die USV neu. Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service	



Alarm	A5	Falsche DC Spannung
Beschreibung	Die g	emessene DC Spannung ist ausserhalb dem Toleranzbereich
Mögliche Ursache		Die Batterien sind aufgrund eines Netzfehlers tiefentladen Fehlfunktion der Messwerterfassung
Lösung	2. 3. 4.	Überprüfen Sie die DC Spannung Bei einem Netzfehler warten Sie die Netzrückkehr ab Prüfen Sie ob weitere Alarme anstehen Starten Sie die USV neu Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	<b>A6</b>	Batterie in Test
Beschreibung	Die redu:	Gleichrichterspannung wurde aufgrund eines Batterietestes ziert
Mögliche Ursache	<b>A</b>	Der Batterietest wurde automatisch oder manuell gestartet
Lösung	1.	Warten Sie das Ende des Batterietestes ab

Alarm	A7 BCB offen
Beschreibung	Der Batterietrenner wurde geöffnet
Mögliche Ursache	> Batterietrenner offen
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die Batteriesicherung</li> <li>Prüfen Sie den Hilfskontakt des Batterietrenners</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>

Alarm	<b>A8</b>	Batterie wird entladen
Beschreibung	Batte	erie wird entladen
Mögliche Ursache		Die Batterie wird aufgrund eines Netzfehlers entladen Gleichrichter Fehler
Lösung		Prüfen Sie ob weitere Alarme anstehen Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service



Alarm	<b>A9</b>	Batterie tiefentladen
Beschreibung	Die E	Batterie wurde komplett entladen
Mögliche Ursache		Batterie aufgrund eines Netzfehlers tiefentladen Gleichrichter Fehler
Lösung		Prüfen Sie ob weitere Alarme anstehen Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A10	Batterie defekt
Beschreibung	Batteri	e Fehler beim Test ermittelt
Mögliche Ursache	> E	Batterie defekt
Lösung	2. \$	Überprüfen Sie die Batterie Starten Sie die USV neu Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A11	Kurzschluss
Beschreibung	Im Aus	sgangskreis wurde ein Kurzschluss erkannt
Mögliche Ursache		Fehler im Verbraucherkreis Fehlfunktion der Messwerterfassung
Lösung		Überprüfen Sie die Verbraucherkreise Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A12	Kurzschluss Zeitüberschreitung
Beschreibung	Der W	echselrichter wird aufgrund eines Kurzschlusses abgeschaltet
Mögliche Ursache	> \	Kurzschluss im Verbraucherkreis Wechelrichter defekt Kurzzeitige hohe Verbraucherströme
Lösung		Starten Sie die USV neu Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service



Alarm	A13	Wechselrichter außer Toleranz
Beschreibung	Wechs	selrichter Spannung oder Frequenz fehlerhaft
Mögliche Ursache		Wechselrichter abgeschaltet Wechselrichter defekt
Lösung		Prüfen Sie ob weitere Alarme anstehen Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A14 BYPASS Phasendrehrichtung fehlerhaft
Beschreibung	Falsche Phasendrehrichtung
Mögliche Ursache	➤ Leistungskabel falsch angeschlossen
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die Phasendrehrichtung (Rechtsdrehfeld)</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>

Alarm	A15 BYPASS defekt
Beschreibung	Die Bypass Spannung oder Frequenz ist außer Toleranz
Mögliche Ursache	<ul><li>Bypass Versorgung defekt</li><li>Falsche Phasendrehrichtung</li></ul>
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die Netzspannung</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>

Alarm	A16 Lastversorgung via Bypass
Beschreibung	Die Verbraucher werden über den Bypass versorgt
Mögliche Ursache	> Wechselrichter defekt
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie ob weitere Alarme anstehen</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>



Alarm	A17 Rückschaltung blockiert
Beschreibung	Die Verbraucher sind auf dem Bypass verriegelt
Mögliche Ursache	<ul><li>Überlast</li><li>Bypass Fehler</li></ul>
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die Verbraucher</li> <li>Prüfen Sie die Einschaltströme der Verbraucher</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>

Alarm	A18 Manueller Bypass geschlossen
Beschreibung	Der manuelle Bypass wurde geschlossen
Mögliche Ursache	➤ Manueller Bypassschalter betätigt
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie den manuellen Bypassschalter</li> <li>Prüfen Sie den Hilfskontakt des manuellen Bypassschalters</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>

Alarm	A19	Ausgangsschalter offen	
Beschreibung	Der A	Der Ausgangsschalter ist offen	
Mögliche Ursache	Ausgangsschalter betätigt		
Lösung	2.	Prüfen Sie den Ausgangsschalter Prüfen Sie den Hilfskontakt des Ausgangsschalters Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service	

Alarm	A20 Überlast
Beschreibung	Am Ausgang wurde eine Überlast gemessen. Falls der Alarm länger ansteht wird noch die Meldung Übertemperatur ausgegeben (Alarm A21).
Mögliche Ursache	<ul><li>Überlast auf der Verbraucherseite</li><li>Fehlfunktion der Messwerterfassung</li></ul>
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die angeschlossenen Verbraucher</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>



Alarm	A21 Übertemperatur
Beschreibung	Die Temperatursensoren haben eine Übertemperatur erfasst. Der Wechselrichter wird für 30min. abgeschaltet.
Mögliche Ursache	<ul><li>Überlast auf der Verbraucherseite</li><li>Fehlfunktion der Messwerterfassung</li></ul>
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die angeschlossenen Verbraucher</li> <li>Starten Sie die USV neu</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>

Alarm	A22 BYPASS Schalter	
Beschreibung	Der "Normal/Bypass" Schalter wurde betätigt	
Mögliche Ursache	> Systemwartung	
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die Position des Schalters</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>	

Alarm	A23 Not Aus (EPO)	
Beschreibung	Der Not Aus Schalter wurde betätigt.	
Mögliche Ursache	➤ Not Aus aktiv	
Lösung	Setzen Sie den Not Aus zurück     Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service	

Alarm	A24 Hohe Wechselrichter / DC Sicherung Temperatur	
Beschreibung	Hohe Temperatur am Kühlkörper des Wechselrichters	
Mögliche Ursache	<ul> <li>Kühlkorper überhitzt</li> <li>Raumtemperatur zu hoch</li> <li>DC Sicherung überlastet</li> </ul>	
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die Lüfter</li> <li>Prüfen Sie die Luftschlitze</li> <li>Prüfen Sie die Klimaanlage (falls vorhanden)</li> <li>Prüfen Sie die DC Sicherung des Wechselrichters</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>	



Alarm	Wechselrichter aus	
Beschreibung	Der Wechselrichter ist abgeschaltet aufgrund einer Fehlfunktion	
Mögliche Ursache	> Verschiedene Möglichkeiten	
Lösung	Starten Sie die USV neu     Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service	

Alarm	A26 Kommunikationsfehler	
Beschreibung	System Fehler	
Mögliche Ursache	➤ Mikrokontroller Fehlfunktion	
Lösung	Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service	

Alarm	A27 EE	PROM Fehler
Beschreibung	Datenverlust im E <sup>2</sup> PROM.	
Mögliche Ursache	> Fal	sche Daten bei Programmieren gespeichert
Lösung	1. Fal	ls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A28	Kritischer Fehler
Beschreibung	Gleich- Wechsel- oder Bypassfehler	
Mögliche Ursache	> System Fehler	
Lösung		Prüfen Sie ob weitere Alarme anstehen Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A29	Wartungsintervall abgelaufen
Beschreibung	Systemwartung	
Mögliche Ursache	> [	Das Wartungsintervall ist abgelaufen
Lösung	1. I	Kontaktieren Sie den Service



Alarm	A30 Allgemeiner Alarm	
Beschreibung	Allgemeiner Alarm	
Mögliche Ursache	Mindestens ein Alarm ist aktiv	
Lösung	Prüfen Sie ob weitere Alarme anstehen	

Alarm	A31 BUS MBCB geschlossen	
Beschreibung	Der manuelle Bypass wurde geschlossen	
Mögliche Ursache	Manueller Bypass geschlossen	
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie den manuellen Bypass</li> <li>Prüfen Sie den Hilfskontakt des manuellen Bypassschalters</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>	

Alarm	A32 BUS EPO	
Beschreibung	Der Not Aus Schalter wurde betätigt.	
Mögliche Ursache	➤ Not Aus aktiv	
Lösung	<ol> <li>Setzen Sie den Not Aus zurück</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>	

Alarm	A33 Asymetrische Last
Beschreibung	Die positive bzw. negative Spannung der DC Kondensatoren zum Neutralpunkt weicht von einander ab.
Mögliche	Messkreis defekt
Ursache	DC Kondensatoren defekt
Lösung	1. Starten Sie die USV neu
	2. Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A34 Service benötigt	
Beschreibung	Die USV muss überprüft werden	
Mögliche Ursache	> Allgemeiner USV Fehler	
Lösung	Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service	



Alarm	A35	Batterie Generatorbetrieb		
Beschreibung	Die US	Die USV wird von einem Generator versorgt		
Mögliche Ursache	> Der Hilfskontakt des Generators wurde geschlossen			
Lösung	Warten Sie bis der Generator abgeschaltet wurde			
	2. I	Prüfen Sie den Hilfskontakt an den Klemmen XD1/XD2.		
	3. I	Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service		

Alarm	A36	Schnellabschaltung		
Beschreibung	Wechs	Wechselrichter Abschaltung nach Systemfehler		
Mögliche Ursache	> Batterie defekt			
Lösung	2. \$	<ol> <li>Prüfen Sie die Batterie</li> <li>Starten Sie die USV neu</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>		

Alarm	A37	Hohe Gleichrichter Temperatur	
Beschreibung	Überl	Überhitzung Kühlkörper Gleichrichter	
Mögliche Ursache		<ul><li>Lüfter defekt</li><li>Raumtemperatur zu hoch</li></ul>	
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die Lüfter</li> <li>Prüfen Sie die Luftschlitze</li> <li>Prüfen Sie die Klimaanlage (falls vorhanden)</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>		

Alarm	A38	Wechselrichter versorgt die Last
Beschreibung	Der Wechselrichter versorgt die Last. Dieser Alarm ist nur im "ECO" Modus aktiv wenn die Verbraucher nicht vom Bypass versorgt werden.	
Mögliche Ursache	> Bypass Fehler	
Lösung		Prüfen Sie den Bypassanschluss Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service



Alarm	A39	Wechselrichter Loop Fehler
Beschreibung	Ansteuerung Wechserichter fehlerhaft	
Mögliche Ursache	> F	Regelungsfehler
Lösung		Starten Sie die USV neu
	2. F	Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A40 SSI Fehler		
Beschreibung	Im statischen Schalter wurde ein Fehler erkannt		
Mögliche Ursache	<ul><li>Überlast Verbraucherseite</li><li>Statischer Schalter defekt</li></ul>		
Lösung	Prüfen Sie die angeschlossene Verbraucherlast     Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service		

Alarm	A41	Gleichrichter Loop Fehler
Beschreibung	Ansteuerung Gleichrichter fehlerhaft	
Mögliche Ursache	> Regelungsfehler	
Lösung		Starten Sie die USV neu Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A42	Eingangssicherung defekt	
Beschreibung	Gleich	Gleichrichter Sicherung defekt	
Mögliche Ursache	> (	Überstrom Gleichrichter	
Lösung	Prüfen Sie die Gleichrichter Sicherung     Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service		



Alarm	A43	Gleichrichter Strom LOOP Fehler
Beschreibung	Anste	uerung Gleichrichter fehlerhaft
Mögliche Ursache	> F	Regelungsfehler
Lösung		Starten Sie die USV neu Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service

Alarm	A44 Wechselrichter Fehler
Beschreibung	Die Funktion des Wechselrichters wurde blockiert. Ansteuerungsfehler
Mögliche Ursache	➤ IGBT Brücke defekt
Lösung	Kontaktieren Sie den Service

Alarm	A45 Hohe SSW Temperatur
Beschreibung	Übertemperatur Kühlkörper statischer Schalter
Mögliche Ursache	<ul><li>Lüfter defekt</li><li>Raumtemperatur zu hoch</li></ul>
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie den Lüfter</li> <li>Prüfen Sie Luftschlitze</li> <li>Prüfen Sie die Klimaanlage falls vorhanden</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>

Alarm	A46	Parallelbetrieb fehlerhaft
Beschreibung	Diese	e Fehlermeldung wird nur von Parallel Anlagen ausgegeben.
Mögliche Ursache		Verbraucherlast zu hoch für eine Einzelanlage Fehler im Messkreis
Lösung		Überprüfen Sie die angeschlossene Verbraucherlast Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service



Alarm	A47 Falsche Übermittlung EEPROM Parameter
Beschreibung	System Fehler
Mögliche Ursache	➤ Microcontroller defekt
Lösung	Kontaktieren Sie den Service

Alarm	A48 Falsche Übermittlung EEPROM Parameter
Beschreibung	System Fehler
Mögliche Ursache	➤ Microcontroller defekt
Lösung	Kontaktieren Sie den Service

Alarm	A49 Test Modus
Beschreibung	System Fehler
Mögliche Ursache	Microcontroller Kommunikationsfehler
Lösung	Kontaktieren Sie den Service

Alarm	A50 Statischer Schalter blockiert
Beschreibung	Fehlfunktion statischer Schalter
Mögliche Ursache	<ul><li>Verbraucherlast zu hoch</li><li>Systemfehler USV</li></ul>
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die angeschlossenen Verbraucher</li> <li>Starten Sie die USV neu</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>

Alarm	A51 Batterie Temperatur außer Toleranz
Beschreibung	Die Batterietemperatur ist außer Toleranz. Die Alarm ist nur beim Anschluss eines Temperatursensors aktiv.
Mögliche Ursache	<ul><li>Temperatur im Batterieschrank zu hoch</li><li>Messkreis defekt</li></ul>
Lösung	Prüfen Sie die Temperatur im Batterieschrank     Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service



Alarm	A52 DC COMP Fehler
Beschreibung	System Fehler
Mögliche Ursache	➤ Microcontroller Kommunikationsfehler
Lösung	Kontaktieren Sie den Service

Alarm	A53 FIRMWARE Konfiguration Fehler
Beschreibung	Fehlerhafte Firmware
Mögliche Ursache	Das Firmware Update wurde nicht korrekt ausgeführt
Lösung	Kontaktieren Sie den Service

Alarm	A54 PARALLEL CAN Kommunikation Fehler
Beschreibung	System Fehler
Mögliche Ursache	Microcontroller Kommunikationsfehler
Lösung	Kontaktieren Sie den Service

Alarm	A63 START UP blockiert
Beschreibung	Während dem System Start wurde ein Fehler erkannt
Mögliche Ursache	> System Fehler
Lösung	<ol> <li>Prüfen Sie die Leistungsschalter (Hilfskontakte) auf Funktion</li> <li>Falls der Alarm weiter ansteht, kontaktieren Sie den Service</li> </ol>



# DATENBLATT PEGASUS II 60-80-100-125-160 kVA

# ALLGEMEINE DATEN


LEISTUNG		kVA	60	80	100	125	160
USV Typ			ON LINE – Doppel-Umwandlung				
Nenn-Ausgangsleistung (Cosφ 0,9)		kVA	60	80	100	125	160
Nenn-Ausgangsleistung (Cosφ 1,0)		kW	54	72	90	112,5	144
Gesamtwirkungsgrad (AC ÷ AC) * (ON LINE – Doppel-Umwandlung) *Geprüft duch TÜV NORD GmbH	Gesamtwirkungsgrad (AC ÷ AC) * @ 50% Last				> 92 > 95 > 94,5 > 94,5		
Gesamtwirkungsgrad (AC ÷ AC) (Eco I	Mode)	%			> 98		
Verlustleistung bei Nennlast und Nenns	spannung	kW kcal/h x10 <sup>3</sup>	4,3 3.7	5,3 4.5	6,6 5,6	8,3 7,1	10,6 9,0
USV Betriebstemperatur		°C			0 ÷ +40		
BATTERIE Betriebstemperatur		°C			0 ÷ +25		
USV Lagertemperatur		°C			-10 ÷ +70		
BATTERIE Lagertemperatur		°C			-10 ÷ +60		
Rel. Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensiere	end)	%			< 95		
Betriebshöhe ohne Leistungsreduktion		m ü.M.			< 1000		
Leistungsreduktion für Betrieb >1000 m ü.M.			Entsprechend IEC EN 62040-3; von 1000 bis max. 2000 m ü.M. mit 1% Leistungsreduktion pro 100 m				
Kühlung				For	cierte Lüft	ung	
Notwendige Kühlluftmenge		m³/h	1600	1800	2100	2300	2500
Lärmpegel (gemäss IEC EN 62040-3)		dB(A)			< 60		
Anzahl Zellen standard Bleibatterie					300		
Schutzgrad			IP 20				
Sicherheit			IEC EN 62040-1				
Elektromagnetische Verträglichkeit EMV			IEC EN 62040-2 (CE-Markierung)				
Prüfungen und Leistungen			IEC EN 62040-3				
Farbe			RAL 7016				
Zugänglichkeit für Wartung			von vorne und von oben				
Aufstellung			Wandaufstellung und/oder Rücken gegen Rücken				n
Länge Abmessungen Tiefe Höhe		mm	815 865 1705				
Gewichte (ohne Batterie)		kg	570	600	625	660	715
Bodenbelastung (ohne Batterie)		kg/m <sup>2</sup>	851	896	933	985	1068

Rev.C 13/03/2013 94



Eingangs- und Ausgangskabelanschlüsse	von unten (von oben auf Anfrage)
Transportmöglichkeit	Schranksockel vorgesehen für Verwendung von Gabelstapler
Mechanische Transport-Belastbarkeit	gemäss IEC EN 62040-3
Design- und Qualitätsstandard	IEC EN 62040 ISO 9001:2008
Potentialfreie Umschaltkontakte für Fernanzeige	Standardmässig vorgesehen für folgende Meldungen/Zustände: EPO – MBCB – BCB – DIESEL MODE
Serielle Kommunikationsschnittstelle	Standard: RS232 - USB Optional: RS485 (Mod-Bus Protokoll)
Parallel-Konfiguration (optional)	Bis zu (7+1) (Parallel-Redundant) Bis zu 8 (Leistungsparallel)

# **BLOCK DIAGRAMM**



- 1. Versorgungsnetzanschluss (getrennt für By-pass und Gleichrichter)
- 2. Gleichrichter und Batterieladegerät
- 3. Externe Batterie
- 4. Wechselrichter (Inverter)
- 5. By-pass mit zusätzlichem Schalter für Rückspeiseschutz
- 6. Statische Schalter Inverter (SSI) und By-pass (SSB)



# USV EINGANG: GLEICHRICHTER/BATTERIELADEGERÄT

LEISTUNG		kVA	60	80	100	125	160	
Anschluss			Dreiphasig					
Nenneingangsspannung		Vac		400				
Toleranz		%			-20/+15			
Eingangsfrequenz		Hz		50 – 60				
Toleranz		Hz			±5			
Eingangsleistungsfaktor					> 0.99			
	@ 25% Last				< 10			
Strom-OW-Gehalt (THDi) bei	@ 50% Last	%			< 7			
Nennspannung und THDV <0,5	@ 75% Last	70	< 5					
	@100% Last				< 3			
Gleichstrom Ausgangsspannungstole	ranz	%		±1				
Gleichspannungswelligkeit		% rms	1					
Batterie(wieder)aufladekurve			IU (DIN 41773)					
Maximaler Ladestrom								
- bei Nennlast		Α	15	15	15	20	20	
- bei DCM-Betrieb (max. Strom		Α	50	50	100	100	100	
Gleichrichter Typ			mittels IGBT mit PFC					
Eingangsschutz				Sicherungen				
Vom Netz aufgenommener Nennstrom		A /nh	02				224	
(bei Nennlast und geladener Batterie)	A/ph	83	111	138	173	221		
Maximal aufgenommener Netzstrom		A/ph	99	127	156	196	246	
(bei Nennlast und max. Batterie-Lade	strom)	A/pn	99	127	130	190	240	
Einschaltrampe (Lastübernahme)		S	Einstellbar von 5" bis 30"					
Einschaltverzögerung		S	Einstellbar von 1" bis 300"					

# BATTERIE

LEISTUNG	kVA	60	80	100	125	160	
Standard-Typ (andere auf Anfrage)			Blei-Batterie Wartungsfrei				
Anzahl Zellen				300			
Schwebeladespannung bei 25°C	Vdc		680	bei 300 Z	ellen		
End-Entladespannung	Vdc		496	bei 300 Z	ellen		
Abzugebende Leistung bei Wechselrichternennlast	kW	56	75	93	117	149	
Aufgenommener Wechselrichterstrom bei Nennlast und Entladeschlussspannung	А	114	152	188	235	300	
Batterieschutz (ausserhalb der USV)		Batterie		gskasten f auf Anfrag		nontage	

Rev.C 13/03/2013 96



# USV AUSGANG: WECHSELRICHTER

Wechselrichterbrücken-Typ	LEISTUNG		kVA	60	80	100	125	160			
Nennausgangsleistung (Cosφ 1,0)	Wechselrichterbrücken-Typ			IGBT (HochfreqPWM-Kommutierung)							
② 25% Last	71		kVA	60	80	100	125	160			
Wirkungsgrad (DC ÷ AC)         © 50% Last © 75% Last © 100% Last         % 96 96 96 96 96 96           Ausgangsspannung         Ø 100% Last         Dreiphasen + Nullleiter           Ausgangsspannung (einstellbar)         Vac         380-400-415           Ausgangsspannungstoleranzen:         Stätisch (Symmetrisch belastet)         %         ± 1           Stätisch (Asymmetrisch belastet)         %         ± 2         Dreiphasen + Nullleiter           Passensinkeltreue:         Stätisch (Asymmetrisch belastet)         %         ± 2         Dreiphasen + Nullleiter           Dynamisch (Lastsprung)         %         ± 2         Dreiphasen + Nullleiter           Dynamisch (Lastsprung)         %         ± 2         Dreiphasen + Nullleiter           Pull (Lastsprung)         %         ± 1         Dreiphasen + Nullleiter           Passentier         %         ± 2         Dreiphasen + Nullleiter           Passentier         %         ± 1         Dreiphasen + Null (Lastsprung)         Dreiphasen + Null (Lastsprung)         Mull (Lastsprung) <t< td=""><td>Nennausgangsleistung (Cosφ 1,0)</td><td></td><td>kW</td><td>54</td><td>72</td><td>90</td><td>112,5</td><td>144</td></t<>	Nennausgangsleistung (Cosφ 1,0)		kW	54	72	90	112,5	144			
Wirkungsgrad (DC + AC)											
W 15% Läst   96	Wirkungsgrad (DC ÷ AC)		%								
Ausgangsspannung	Vilkangograd (DO : 710)	_	70								
Nennausgangsspannung (einstellbar)	Δ	@100% Last									
Ausgangsspannungstoleranzen: - Statisch (Asymmetrisch belastet) - Statisch (Asymmetrisch belastet) - Dynamisch (Lastsprung 20%÷ 100% ÷20%) - Ausregelzeit (nach Lastsprung) - IEC EN 62040-3  Phasenwinkeltreue: - symmetrisch belastet - 0			17								
- Statisch (Śymmetrisch belastet) - Statisch (Asymmetrisch belastet) - Statisch (Asymmetrisch belastet) - Dynamisch (Lastsprung 20%+ 100%+20%) - Ausregelzeit (nach Lastsprung) - IEC EN 62040-3 - Rusregelzeit (nach Lastsprung) - Statisch (Lastsprung) - Ausregelzeit (nach Lastsprung) - Russen (Lastsprung) - Russen (Russe 1 - Statisch (Asymmetrisch belastet - Ausregelzeit (nach Lastsprung) - Russen (Russe 1 - Statisch (Asymmetrisch belastet			vac	380-400-415							
- Statisch (Asymmetrisch belastet) - Dynamisch (Lastsprung 20%÷ 100%÷20%) - Ausregelzeit (nach Lastsprung) - Russegelzeit (nach Last			0/			. 1					
- Dynamisch (Lastsprung 20%+ 100% ÷20%) - Ausregelzeit (nach Lastsprung) - IEC EN 62040-3 - Receive (Lastsprung) - Phasenwinkeltreue: - symmetrisch belastet - 100% asymmetrisch belastet - 10	,										
- Ausregelzeit (nach Lastsprung) - IEC EN 62040-3 - IEC EN 62040-3 - Phasenwinkeltreue: - symmetrisch belastet - 100% asymmetrisch belastet - 20 Klasse 1  Hz	` · ·	· ÷20%)									
-IEC EN 62040-3 Phasenwinkeltreue: - symmetrisch belastet - 100% asymmetrisch belastet - 2		5 +20 /0)									
Phasenwinkeltreue:         - symmetrisch belastet         ° ±1           - 100% asymmetrisch belastet         ° ±1           Ausgangsfrequenz (einstellbal)         Hz         50 - 60           Ausgangsfrequenztoleranz         - Eigenfrequenz freilaufend (Quartz-Oszillator)         Hz         ± 0,001           - Wechselrichter mit Netz synchron         Hz         ± 2 (anderer Wert auf Anfrage)           - Slew rate         Hz/s         1           Nennausgangsstrom (bei 400 Vac)         A/ph         87         116         145         181         232           - Cosφ 0,9         A/ph         78         104         130         163         209           Überlastfähigkeit         1 min						_					
- symmetrisch belastet											
- 100% asymmetrisch belastet  Ausgangsfrequenz (einstellbal)  Ausgangsfrequenz (einstellbal)  Ausgangsfrequenz (reilaufend (Quartz-Oszillator)  - Eigenfrequenz freilaufend (Quartz-Oszillator)  - Wechselrichter mit Netz synchron  - Slew rate  Nennausgangsstrom (bei 400 Vac)  - Cosφ 0,9  - Cosφ 0,9  - Cosφ 1  A/ph  78  104  130  163  209   10 min			0			± 1					
Ausgangsfrequenztoleranz			0								
- Eigenfrequenz freilaufend (Quartz-Oszillator) - Wechselrichter mit Netz synchron - Slew rate  Nennausgangsstrom (bei 400 Vac) - Cosφ 0,9 - Cosφ 1  A/ph A/ph A/ph A/ph A/ph A/ph A/ph A/p	Ausgangsfrequenz (einstellbal)		Hz			50 - 60					
- Wechselrichter mit Netz synchron - Slew rate    Hz											
- Slew rate		szillator)									
Nennausgangsstrom (bei 400 Vac)	·			±	2 (ander	er Wert a	uf Anfrage	e)			
- Cosφ 0,9 - Cosφ 1  A/ph A/ph A/ph A/ph A/ph A/ph A/ph A/p	- Slew rate		Hz/s			1					
- Cosφ 1	Nennausgangsstrom (bei 400 Vac)										
Überlastfähigkeit       10 min	- Cosφ 0,9		A/ph	87	116	145	181	232			
Überlastfähigkeit  1 min	- Cosφ 1		A/ph	78	104	130	163	209			
Überlastfähigkeit  1 min				10 min	>100	0%125%	/ 0				
Kurzschlussstrom  A/ph  A/ph  140  Belektronischer Schutzkreis, Strom begrenzt auf 1,5 x In, Automatisches Ausschalten nach 5 s  Ausgangsspannungsform  Klirrfaktor - bei linearer Last - bei nicht-linearer Last - IEC EN 62040-3  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne	Üb adaastüb istaali										
Kurzschlussstrom         A/ph         140         186         232         290         372           Elektronischer Schutzkreis, Strom begrenzt auf 1,5 x In, Automatisches Ausschalten nach 5 s           Ausgangsspannungsform         Sinus           Klirrfaktor - bei linearer Last - bei nicht-linearer Last - IEC EN 62040-3         %         < 1	Uberlastranigkeit			10 s	>150	0%199%	, 0				
Kurzschlussverhalten  Elektronischer Schutzkreis, Strom begrenzt auf 1,5 x In, Automatisches Ausschalten nach 5 s  Ausgangsspannungsform  Klirrfaktor - bei linearer Last - bei nicht-linearer Last - lEC EN 62040-3  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne				100ms	200	0%					
Kurzschlussverhalten  Strom begrenzt auf 1,5 x In, Automatisches Ausschalten nach 5 s  Ausgangsspannungsform  Klirrfaktor - bei linearer Last - bei nicht-linearer Last - lEC EN 62040-3  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne	Kurzschlussstrom		A/ph	140	186	232	290	372			
Kurzschlussverhalten  Strom begrenzt auf 1,5 x In, Automatisches Ausschalten nach 5 s  Ausgangsspannungsform  Klirrfaktor - bei linearer Last - bei nicht-linearer Last - lEC EN 62040-3  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne					Elektroni	schar Sch	utzkraje				
Ausgangsspannungsform  Klirrfaktor - bei linearer Last - bei nicht-linearer Last - IEC EN 62040-3  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne  Automatisches Ausschalten nach 5 s  Sinus  < 1 < 1 < 5 < volleingehalten	Kurzschlussverhalten										
Ausgangsspannungsform  Klirrfaktor - bei linearer Last - bei nicht-linearer Last - lEC EN 62040-3  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne  Sinus  < 1 < 5 < 1 < 5 < 5 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 <	Raizsoniassvernation							1 5 s			
Klirrfaktor - bei linearer Last - bei nicht-linearer Last - lEC EN 62040-3  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne  Klirrfaktor  % < 1 < 5 < voll eingehalten  3:1				710.00							
Klirrfaktor - bei linearer Last - bei nicht-linearer Last - lEC EN 62040-3  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne  Klirrfaktor  % < 1 < 5 < voll eingehalten  3:1	Augangsenannungsform					Sinus					
- bei linearer Last % < 1 - bei nicht-linearer Last % < 5 - IEC EN 62040-3 voll eingehalten  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne						Ollius					
- bei nicht-linearer Last % < 5 - IEC EN 62040-3 voll eingehalten  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne 3:1			%	< 5							
- IEC EN 62040-3 voll eingehalten  Max. zulässiger Crest-Faktor ohne											
Max. zulässiger Crest-Faktor ohne			,0								
Leistungsreduktion	Leistungsreduktion				3:1						



# **USV AUSGANG: BYPASS**

Automatischer statischer Bypass		Thyristor-Schalter
Schutz		Sicherungen
Anschluss	Vac	Dreiphasen + Nullleiter
Nennspannung (einstellbar)	Vac	380-400-415
Toleranz	%	±10
Nennfrequenz (einstellbar)	Hz	50-60
Toleranz	%	± (1÷5) einstellbar
Umschaltung		unterbrechungsfrei
Umschaltung der Last von Wechselrichter → automatischer Bypass		Bei: - Test statischer Schalter - Test Wechselrichter - Wechselrichter nicht in Betrieb - Batterie Ende Entladung
Rückschaltung der Last von automatischer Bypass → Wechselrichter		<ul> <li>- Automatisch</li> <li>- Blockiert auf Bypass nach 6</li> <li>Umschaltungen innerhalb 2 min,</li> <li>- Rückstellung am Bedienpanel</li> </ul>
Überlastfähigkeit	%	-150 dauernd -1000 während 1 Periode
Handumgehung (Manual Bypass) für Wartungszwecke		Standard: - Elektronisch überwacht und gesteuert - Unterbrechungsfrei

Rev.C 13/03/2013 98

# **EFFEKTA**®

## ZUSATZEINRICHTUNGEN

- 1. TEMPERATURKOMPENSATION DER BATTERIESPANNUNG
- 2. TRENNTRANSFORMATOR IM BYPASSKREIS
- 3. AUTO-TRANSFORMATOREN FÜR SPANNUNGSANPASSUNG
- 4. RELAISPLATINE (Potentialfreie Kontakte für 8 Alarms/Status-Meldungen)
- 5. RS485-SCHNITTSTELLE (MOD-BUS Protokoll)
- SNMP ADAPTER
- 7. FERNÜBERWACHUNG
- 8. PARALLEL SCHNITTSTELLEN-PLATINE
- 9. SCHRÄNKE FÜR EXTERNE BATTERIE
- 10. BATTERIESICHERUNGS- UND SCHALTKASTEN FÜR WANDMONTAGE
- 11. KABELZULEITUNGEN VON OBEN
- 12. ABWEICHENDE FARBE
- 13. INSTALLATIONS/VERBINDUNGSKIT FÜR PARALLEL-LASTVERTEILUNG
- 14. RÜCKSPEISESCHUTZ

## WEITERE ÜBER SOFTWARE EINSTELLBARE EIGENSCHAFTEN

- 1. DIESEL-MODE (Betrieb mit Netzersatzanlage)
- 2. ECO-MODE
- 3. BATTERIE STARKLADUNG
- 4. GLEICHRICHTER EINSCHALTRAMPE LASTÜBERNAHME
- 5. GLEICHRICHTER EINSCHALTVERZÖGERUNG (HOLD-OFF TIME)
- 6. FREQUENZUMFORMER-MODUS
- 7. DCM-FUNKTION (Dynamic Charging Mode)

